

# erava

## BD-500

Návod na obsluhu

SK



Návod uschovajte pre ďalšie použitie.



Budík s teplomerom

**Aby ste predišli riziku poškodenia, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.  
Aby ste predišli poškodeniu, zariadenie neotvárajte.  
Opravy prenechajte na autorizovaný servis.**

## **Bezpečnostné upozornenia**

### **Bezpečnosť**

- V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu do zariadenia nechajte zariadenie prekontrolovať v autorizovanom servise.
- Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia ich vytečením.
- V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu do zariadenia pred ďalším používaním nechajte zariadenie prekontrolovať v autorizovanom servise.

## **UPOZORNENIE PRE SPOTREBITEĽOV**

### **Umiestnenie**

- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov ako sú radiátory ani na miesta s priamym slnečným svetlom, nadmerne prašné miesta, miesta podliehajúce mechanickým vibráciám alebo otrasom.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zariadení so silnými magnetmi, ako sú mikrovlnné rúry alebo veľké reproduktory.
- Na zariadenie nekladte ťažké predmety.
- Ak preniesete zariadenie priamo z chladného prostredia do teplého, vo vnútri zariadenia môže skondenzovať vlhkosť. Pri prvom zapnutí zariadenia alebo po prenosení zariadenia z chladného prostredia do teplého počkajte cca 30 minút pred ďalšou obsluhou zariadenia, pokiaľ sa vytvorená vlhkosť v zariadení neodparí.

### **Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu**



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia.

Toto zariadenie je označené podľa Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom odpade a Elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu a Elektronického vybavenia.



---

# Zdroje napájania

## Napájanie z batérie

Zariadenie je potrebné napájať z troch 1,5 V batérií veľkosti AAA (nedodávané).  
Pre vloženie batérií vykonajte nasledovný postup:

- 1 Otvorte kryt priestoru pre batérie na spodnej strane zariadenia.
- 2 Do zariadenia vložte tri 1,5 V batérie veľkosti AAA podľa správnej polarität + a -.
- 3 Zatvorte kryt priestoru pre batérie.

### Poznámky

- Do priestoru pre batérie nekladajte žiadne iné predmety.
- Ak nebudete zariadenie používať počas dlhšej doby, vyberte batérie, aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu batérií a následnej korózii.
- Dodržujte správnu polaritu + a -. V prípade uloženia batérií podľa nesprávnej polarität hrozí poškodenie batérií aj samotného zariadenia.

---

# Ovládacie prvky

1. Tlačidlo MODE (Prepínanie režimu)
2. Tlačidlo TIMER (Nastavenie časovača)
3. Tlačidlo SET (Nastavenia)
4. Tlačidlo TIME (Nastavenie času pre zvuky)
5. Tlačidlo DOWN (Nastavovanie nadol, podsvietenie displeja)
6. Tlačidlo UP (Nastavovanie nahor)
7. Tlačidlo SOUND (Prepínanie zvukov)



---

## Všeobecné informácie

Zariadenie disponuje viacerými užitočnými funkciami:

- 1. Zobrazenie aktuálneho času**  
Zobrazovanie času (12- a 24-hodinový režim), dňa v týždni, dátum.
- 2. Budenie rôznymi zvukmi prírody a režim zdriemnutia (Snooze)**  
Budenie rôznymi zvukmi prírody, nastaviteľný interval zdriemnutia.
- 3. Režim časovača (Timer)**  
Odpočítavací časovač nastaviteľný v rozsahu 23:59:29 až 0:00:00.
- 4. Meranie teploty**  
Možnosť zobrazovania aktuálnej okolitej teploty v °C alebo °F, v teplotnom rozsahu 0°C do 50°C (32°F do 122°F)
- 5. Reprodukcia zvukov prírody: predvádzanie 6 rôznych zvukov**
- 6. 7 farieb podsvietenia**  
3 LED diódy dokážu vytvoriť celkovom 7 farieb podsvietenia
- 8. Prevádzka na batérie**  
Prevádzkové napätie 4,5 V (3 x 1,5 V batérie veľkosti AAA)

### Displej

Na displeji sa zobrazuje čas v 12- alebo 24-hodinovom režime, dátum, deň v týždni a aktuálna okolitá teplota.

---

## Nastavenie hodín

Ihneď po vložení batérií sa zariadenie zapne a na displeji sa zobrazuje čas 12:00 v 12-hodinovom cykle. Čas sa zobrazuje v 24-hodinovom cykle.

- 1 Stlačením SET (3) aktivujete režim nastavenia.
- 2 Stláčaním tlačidla SET (3) sa cyklicky prepína nastavovaná položka:  
Hodiny - minúty - rok - mesiac - dátum
- 3 Po zvolení položky stláčaním tlačidla UP (6) alebo DOWN (5) postupne nastavte hodiny (1 - 12 alebo 0 - 23), minúty (0 - 59), rok (2000 - 2099), mesiac (1 - 12) a dátum (1 - 31). Deň v týždni (Mon (Pondelok) - Sun (Nedeľa)) sa zobrazí automaticky podľa nastaveného dátumu.
- 4 Po nastavení všetkých položiek sú hodiny v prevádzke. 12- alebo 24-hodinový režim zobrazovania času môžete meniť stláčaním tlačidla UP (6) v normálnom režime zobrazenia času.

---

## Nastavenie budíka (ALARM)

Zariadenie je vybavené budíkom. Budiť sa môžete pri zvukoch prírody.

- 1 Najskôr správne nastavte čas na hodinách.
- 2 V normálnom režime stlačením MODE (1) aktivujete režim nastavenia budíka.
- 3 V režim nastavovania budíka stlačením SET (3) aktivujete režim nastavovania a stláčaním tlačidla SET (3) sa cyklicky prepína nastavovaná položka:  
Hodiny - minúty - zdiemnutie (Snooze) - zvuk (Music). Ak do 1 minúty nevykonáte žiadnu operáciu, režim nastavovania sa vypne.
- 4 Po zvolení položky stláčaním tlačidla UP (6) alebo DOWN (5) postupne nastavte hodiny (1 - 12 alebo 0 - 23), minúty (0 - 59), interval zdiemnutia (1 - 60 minút) a zvuk (1 - 6).
- 5 Po nastavení času, intervalu a zvuku tlač. UP (6) aktivujete budík. Prvým stlačením aktivujete zvuk, druhým zdiemnutie. Tretím stlačením deaktivujete budík.
- 6 Keď je aktívny budík aj režim zdiemnutia, na displeji sa zobrazia príslušné symboly.
- 7 Keď nastane nastavený čas, nastavený zvuk bude znieť cca 2 minúty. Po doznení sa budenie zopakuje po uplynutí nastaveného intervalu pre zdiemnutie. Ak chcete budík vypnúť, stlačte tlačidlo SET (3). Zvuk budíka dočasne prerušíte stlačením akéhokoľvek iného tlačidla.

### Upozornenie

Budík je možné nastaviť, len keď sú správne nastavené hodiny.

---

## Funkcia odpočítavacieho časovača (TIMER)

Režim odpočítavacieho časovača aktivujete v akomkoľvek režime stlačením tlačidla TIMER (2).

- 1 Stlačením TIMER (2) aktivujete režim nastavenia odpočítavacieho časovača.
- 2 V režime časovača sa stlačením tlačidla SET (3) cyklicky prepína nastavovaná položka: Hodiny - minúty - sekundy
- 3 Po zvolení položky stlačením tlačidla UP (6) alebo DOWN (5) postupne nastavte hodiny (23 - 0), minúty (59 - 0), sekundy (59 - 0).
- 4 Po nastavení všetkých položiek stlačte znova TIMER (2). Režim nastavovania sa vypne a časovač je nastavený. Ak do 1 minúty nevykonáte žiadnu operáciu, režim nastavovania sa vypne automaticky.
- 5 Na displeji sa bude zobrazovať odpočítavanie a keď sa dosiahne údaj 00:00:00, displej bude blikať a 1 minútu bude zaznievať upozorňujúci zvuk-pípkanie.

---

## Informácia o aktuálnej teplote

Na displeji sa zobrazuje aktuálna okolitá teplota. Meranie sa vykonáva každú minútu.

Jednotky zobrazenia teploty (°C/°F) prepínate stlačením tlačidla DOWN (5).

---

## Predvedenie dostupných zvukov

Ak si chcete vypočúť dostupné zvuky v zariadení, prepínate ich stlačením tlačidla SOUND (7). Dostupných je celkovo 6 zvukov:

- 1 Tečúca voda a zvuky zvierat
- 2 Zvuky lesa
- 3 Šum mora a spev vtákov
- 4 Kŕkanie žiab
- 5 Tečúca voda
- 6 Zmes všetkých predošlých 5 zvukov

Číslo aktuálneho zvuku sa zobrazuje na mieste dátumu a na mieste dňa v týždni sa zobrazujú minúty a sekundy dĺžky prehrávania aktuálneho zvuku.

Dĺžku prehrávania aktuálneho zvuku môžete nastaviť stlačením tlačidla TIME (4). Výrobné nastavenie je 10 minút, každým stlačením sa dĺžka predlžuje nasledovne: 20 minút - 30 minút - 40 minút - 50 minút - 60 minút.

---

## Zmeny farby podsvietenia

Na displeji sa môže meniť farba podsvietenia. Zmena farby sa vykoná vždy pri stlačení tlačidla SOUND (7).

Podsvietenie sa mení aj počas zaznievania budíka minúty.

---

## Údržba

### Čistenie povrchu zariadenia

Na čistenie povrchu zariadenia, panela a ovládacích prvkov použite jemnú handričku, mierne navlhčenú vo vode.

Nepoužívajte drsné handričky, čistiace prášky, ani rozpúšťadlá, ako riedidlo, benzín alebo lieh.

---

## Technické údaje

<b>Displej:</b>	Zobrazenie hodín (12 -, 24-hodinový cyklus), dátumu, teploty
<b>Zvuky:</b>	6 zvukov prírody
<b>Napájanie:</b>	Jednosmerné 4,5 V, 3 x 1,5 V batéria veľkosti AAA (nedodávané)
<b>Rozmery:</b>	Gula priemer cca 10cm
<b>Váha:</b>	145g (bez batérií)

**Právo na zmeny vyhradené!**

## Záručné podmienky

Na toto zariadenie sa poskytuje Záručná lehota 24 mesiacov. Pri uplatnení práva na záručnú opravu

odovzdajte servisnému stredisku spolu so zariadením aj riadne vyplnený a potvrdený Záručný list a pokladničný doklad o kúpe zariadenia. Dátum potvrdeného Záručného listu a dokladu o kúpe musí byť zhodný. Ak zhodný nie je, záruka nebude priznaná.

- Právo na bezplatnú opravu výrobku v záručnej dobe zaniká ak:
  - užívateľ nepredloží platný záručný list a doklad o kúpe výrobku
  - vznikla závada zapríčinená chybným zapojením, nesprávnym používaním a údržbou (prašné prostredie), mechanickým poškodením, poruchami v inžinierskych sieťach a bytovej inštalácii
  - bol vykonaný neodborný zásah alebo zmena vo výrobku neoprávnenou osobou vznikne na výrobku závada použitím neoriginálnych náhradných dielov
  - sa zariadenie nepoužíva podľa priloženého návodu na obsluhu

### Iné podmienky súvisiace so zárukou:

Predajňa, v ktorej je zariadenie predávané spotrebiteľovi je povinná kupujúcemu zariadenie predviesť a oboznámiť kupujúceho :

- so spôsobom jeho používania a manipulácie
- so spôsobom prípadným záručných opráv
- s najbližšou záručnou opravovňou ako aj so spôsobom odoslania zariadenia k záručnej oprave do servisného strediska dodávateľa
- riadne vyplniť Záručný list. Nesprávne a neúplne vystavený Záručný list je neplatný a spotrebiteľ stráca právo na záruku
- na záruku /opravu, výmenu alebo odstúpenie od zmluvy/ sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku

### UPOZORNENIE:

V prípade pozáručnej opravy, prípadne neoprávnenej reklamácie budú náklady na prepravu od odosielateľa i späť preúčtované odosielateľovi.

Zasielanie výrobku do centrálného servisného strediska.

Do centrálného servisného strediska zasielajte reklamovaný výrobok prostredníctvom slovenskej pošty.

Výhody opráv v centrálnom servisnom stredisku:

Centrálné servisné stredisko je vybavené potrebným prístrojovým vybavením, bohatou zásobou náhradných dielov, kvalifikovanými a skúsenými pracovníkmi, čo vytvára predpoklad vykonania potrebnej opravy kvalitne a bez zbytočných zdržaní. Po oprave Vám výrobok na naše náklady doručovateľ dovezie späť k Vám domov. Záleží nám na Vašej spokojnosti a dôvere v naše výrobky.

**Centrálné servisné stredisko**  
**ul. Závodná 459, 027 43 Nižná**  
**tel.: 043-5306004, fax: 043-5393250**



# Záručný list

Model

\_\_\_\_\_

Dátum predaja

Adresa

\_\_\_\_\_ Pečiatka a podpis predávajúceho

Č.	Dátum opravy.		Závada.	Pečiatka, podpis.
	Prijaté.	Ukončenie.		