

Záručný list

označenie výrobku

dátum predaja

meno a adresa zákazníka

pečiatka predajne a podpis

číslo OL	datum opravy		popis opravy	pečiatka a podpis
	príjem	ukončenie		

Vážený zákazník,
Pred použitím zakúpeného zariadenia si prosím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Uschovajte si tento návod na obsluhu, záručný list, bloček o zaplatení tovaru a obal zariadenia s jej obsahom pre prípadnú reklamáciu.

VK-3614 A

Napájanie: 230 V~ 50 Hz
Príkion: 2 000 W
Objem: max. 1,7 l
Rozmery: 255 mm (výška), 158/113 mm (priemer)
Hmotnosť: 1,02 kg

Popis hlavných častí:

- 1 Výlevka
- 2 Kryt kanvice
- 3 Tlačidlo otvárania krytu
- 4 Rukoväť
- 5 Prepínač zapnutia/vypnutia (I/O) s automatickým vypínaním pri vare
- 6 LED podsvietenie pri ohreve
- 7 Základňa s otáčaním o 360°
- 8 Sklenená nádoba kanvice so stupnicou hladiny vody



Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pri práci s elektrickým spotrebičom je potrebné pracovať veľmi pozorne, zvlášť ak sa v blízkosti nachádzajú deti. Ak je zariadenie pripojené k elektrickej sieti, neopúšťajte miestnosť aby nezostalo bez obsluhy. Uložte ho vždy mimo dosahu detí.
- Zariadenie je výhradne určené pre osobnú potrebu a nie pre komerčné profesionálne používanie.
- Odpojte zariadenie zo siete vždy ak ho nepoužívate, pri premiestňovaní, čistení alebo ak na ňom zistíte nejakú chybu.
- Kontrolujte pravidelne sieťovú šnúru a vlastné zariadenie. Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa nesmie kanvica používať. Opravu zverte len odbornému servisu.
- Nevystavujte zariadenie a sieťovú šnúru vysokej teplote, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi a podobným účinkom.
- Nepoužívajte zariadenie vonku.
- Zariadenie neoblievajte vodou alebo inou tekutinou a tiež nesmie byť ponorené do žiadnej tekutiny. Nepoužívajte zariadenie, ak máte vlhké alebo mokré ruky.
- Ak je zariadenie zarosené alebo mokré, vytiahnite okamžite sieťovú šnúru zo siete.
- Aby ste sa vyhli nebezpečeniu, všetky opravy prístroja zverte do rúk kvalifikovaného personálu, vrátane výmeny sieťovej šnúry.

Záruka na výrobok zaniká, ak tieto pokyny nebudú dodržané, alebo ak dôjde k poškodeniu výrobku následkom nesprávneho používania.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia. Toto zariadenie je označené podľa Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom odpade a Elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu a Elektronického vybavenia.

NÁVOD NA POUŽITIE

Rýchlovarná kanvica

orava

VK-3614 A

Špeciálne bezpečnostné upozornenia

- Kanvicu plňte len studenou pitnou vodou.
- Hladina vody musí byť medzi značkami MIN. a MAX.!
- Zariadenie vypnite pred odnímaním konvice od základne.
- **Kanvica sa smie používať len s podstavcom, s ktorým bola dodaná.** Ak hladina vody presiahne odporúčané množstvo, môže pri zovretí vytekať z konvice. Zariadenie nezapínajte, ak nie je kanvica naplnená vodou.
- Kanvica nesmie byť používaná na ohrievanie iných kvapalín ako pitnej vody.
- Dbajte na to, aby veko bolo vždy riadne uzatvorené.
- Neotvárajte veko, kým sa voda nedovarí. Hrozí riziko popálením parou.
- Telo kanvice nevystavujte tepelným šokom. Neplňte ľadovú vodu do horúcej kanvice.
- **Zariadenie používajte výhradne len pre stanovený účel.**
- Elektrická základňa a vonkajšia strana konvice zariadenia sa nesmie zamočiť.
- Ak je kanvica preplnená, môže dôjsť k vystreknutiu vody.
- Pred vybrať konvicu z podstavca sa presvedčite, že je kanvica vypnutá.
- Vždy odpojte spotrebič zo siete, ak sa ponechá bez dozoru, a pred zmontovaním, demontovaním alebo čistením.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa im poskytuje dohľad alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a to pod dohľadom. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.
- Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sa im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Ak je sieťová šnúra poškodená, musí ju vymeniť výrobca, jeho servisná služba alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Prevádzkovanie zariadenia

Pred prvým použitím uvarenej vody z kanvice musíte najskôr:

min. 3krát v konvici naplnenej pitnou vodou po znak maximalnej hladiny prevariť vodu, vyliat ju a kanvicu dôkladne prepláchnuť.

1 Odviňte sieťovú šnúru od základne. Zariadenie postavte na rovný a stabilný podklad.

2 Naplňte kanvicu primeraným množstvom vody. Prosím sledujte ukazovateľ. Zatvorte kryt.

Inak sa kanvica po zovretí vody automaticky nevypne a voda môže vyvrieť z kanvice.

Upozornenie: Úroveň vodnej hladiny musí byť medzi označením MAX a MIN na stupnici. Príliš málo vody môže zapríčiniť poškodenie špirály a príliš veľa vody môže zapríčiniť, že sa voda pri varení bude vylievať.

3 Kanvicu položte na základňu s napájaním a základňu pripojte do elektrickej siete. Kanvicu položte tak, aby jej ústie smerovalo od vás.

4 Požiadavky na pripojenie do elektrickej siete:

- Pred pripojením zariadenia k elektrickej sieti sa presvedčte či sa zhoduje sieťové napätie v elektrickej sieti s údajmi uvedenými na typovom štítku, ktorý je umiestnený na elektrickej základni aj na spodnej časti kanvice.

- Zariadenie smie byť pripojené len do elektrickej zásuvky 230V~, 50 Hz.

5 Vypínač prepnite do zapnutej polohy. Svetelná signalizácia sa rozsvieti. Voda sa začne variť. Kým voda vri, neotvárajte kryt.

6 Po ukončení procesu varenia sa prístroj automaticky vypne (vypínač sa vráti do vypnutej polohy). Zariadenie odpojte od elektrickej siete. Pri vylievaní vody veko nedvíhajte.

UPOZORNENIE:

- Zariadenie nikdy nepoužívajte prázdne. Ak by sa tak náhodou stalo, tepelná poistka vypne zariadenie automaticky. Odpojte zariadenie od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte kovových častí. Môže dôjsť k popáleniu.
- Kanvica sa musí používať a odkladať na stabilnom povrchu.

Rýchlovarná kanvica

orava

VK-3614 A

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Rýchlovarná kanvica

orava

VK-3614 A

Starostlivosť, údržba a čistenie

- 1** Pred čistením zariadenie odpojte od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
- 2** Sieťovú šnúru, kanvicu ani základňu neponárajte do vody.
- 3** Aby bol povrch z nehrdzavejúcej ocele hladký a lesklý, na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky.
- 4** Je potrebné pravidelné čistenie od nánosov vodného kameňa. Interval takéhoto čistenia závisí od tvrdosti vody vo vašej oblasti a od frekvencie používania kanvice.
- 5** Z dôvodu jednoduchšieho skladovania je sieťovú šnúru možné omotať okolo základne.
- 6** Zariadenie nerozoberajte! Opravy prenechajte na autorizovaný servis.

Odstraňovanie vápennej soli

Časové rozpätie odstraňovania vápenných nánosov závisí od stupňa tvrdosti vody a od toho, ako zariadenie často používate. Čistenie prevádzajte asi každé 3 – 4 týždne. Na čistenie používajte zriadený ocot, alebo odstraňovač vápenných solí na báze kyseliny citrónovej. Odstraňovač vápennej soli dávajte a používajte len podľa návodu výrobcu.

Záručné podmienky

Na toto zariadenie sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov. Pri uplatnení práva na záručnú opravu odovzdajte servisnému stredisku spolu so zariadením aj riadne vyplnený a potvrdený záručný list a pokladničný doklad o kúpe zariadenia. Dátum potvrdeného záručného listu a dokladu o kúpe musí byť zhodný. Ak zhodný nie je, záruka nebude priznaná.

* Právo na bezplatnú opravu výrobku v záručnej dobe zaniká, ak:

- užívateľ nepredložil platný záručný list a doklad o kúpe výrobku;
- vznikla porucha zapríčinená chybným zapojením, nesprávnym používaním a údržbou (prašné prostredie), mechanickým poškodením, poruchami v inžinierskych sieťach a bytovej inštalácii;
- bol vykonaný neodborný zásah alebo zmena vo výrobku neoprávnenou osobou a/alebo na výrobku vznikne porucha použitím neoriginálnych náhradných dielov;
- sa zariadenie nepoužíva podľa priloženého návodu na obsluhu.

Iné podmienky súvisiace so zárukou

Predajňa, v ktorej je zariadenie predávané spotrebiteľovi, je povinná kupujúcemu zariadenie predviesť, oboznámiť kupujúceho:

- so spôsobom jeho používania a manipulácie;
- so spôsobom prípadných záručných opráv;
- s najbližšou záručnou opravovňou, ako aj so spôsobom odoslania zariadenia k záručnej opravu do servisného strediska dodávateľa;
- riadne vyplniť záručný list. Nesprávne a neúplne vystavený záručný list je neplatný a spotrebiteľ stráca právo na záruku;
- na záruku /opravu, výmenu alebo odstúpenie od zmluvy/ sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku.

Zasielanie výrobku do Centrálného servisného strediska

Do Centrálného servisného strediska zasielajte reklamovaný výrobok prostredníctvom Slovenskej pošty.

Výhody opráv v Centrálnom servisnom stredisku

Centrálné servisné stredisko je vybavené potrebným prístrojovým vybavením, bohatou zásobou náhradných dielov, kvalifikovanými a skúsenými pracovníkmi, čo vytvára predpoklad vykonania potrebnej opravy kvalitne a bez zbytočných zdržaní. Po oprave Vám výrobok na naše náklady doručovateľ dovezie späť k Vám domov. Záleží nám na Vašej spokojnosti a dôvere v naše výrobky.

Centrálné servisné stredisko

Závodná 459, 027 43 Nižná

Producent:

ORAVA retail s.r.o.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Distribútori

ORAVA retail s.r.o.
Ostravská 494
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Kaczyńnic 12
42-600
Polska



Tento výrobok zodpovedá ustanoveniam smernice č. 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode k tomuto výrobku nájdete na webovej stránke www.orava.eu.

Rýchlovarná kanvica

orava

VK-3614 A

Rýchlovarná kanvica

orava

VK-3614 A