

Toustovač - Sendvičovač

arava

ST-105A

Návod na obsluhu/Záruka

SK



CE

Vážení zákazník

ďakujeme Vám za zakúpenie nášeho výrobku, aby ste ho mohli bezpečne a efektívne používať dôkladne si prosím prečítajte tento návod na použitie.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- **Pred uvedením tohoto zariadenia do prevádzky si prosím dôkladne prečítajte tento návod na použitie!**
- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný bloček a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Zariadenie je určené výhradne pre súkromné a nie pre profesionálne používanie.
- Ak zariadenie nepoužívate, čistíte ho, nasadzujete naň príslušenstvo, alebo keď sa vyskytne porucha, odpojte ho od elektrickej siete. Zariadenie najskôr vypnite. Pri odpájaní uchopte koncovku sieťovej šnúry, nikdy neťahajte za sieťovú šnúru samotnú.
- Aby ste chránili deti pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom, nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým spotrebičom. Zvoľte také umiestnenie vášho spotrebiča, aby bol mimo dosahu detí. Nezabudnite pritom na to, že spotrebič je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.
- Kontrolujte pravidelne sieťovú šnúru ako aj samotné zariadenie. Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa nesmie zariadenie používať.
- Nevýkonávajte žiadne opravy na Vašom zariadení, opravu zverte odborníkom.
- Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani podobným účinkom.
- Nedovoľte používať zariadenie bez dozoru dospeléj osoby! Zariadenie vždy vypnite, keď ho nepoužívate, aj ak by šlo o krátky čas.
- Používajte zariadenie len s pôvodným príslušenstvom.
- Nepoužívajte zariadenie vonku.
- Zariadenie sa nesmie v žiadnom prípade dostať do styku s vodou alebo inou tekutinou alebo do nich ponorené. Nepoužívajte zariadenie, ak máte vlhké alebo mokré ruky.
- Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, odpojte okamžite sieťovú šnúru od elektrickej siete. Nesiahajte do vody!
- Používajte zariadenie výhradne len pre stanovený účel.

Špeciálne bezpečnostne pokyny

- Pečúce platne sa veľmi silne zahrievajú. Pri manipulácii so zariadením preto vždy používajte rukoväť. Hrozí riziko popálenia!
- Zariadenie ukladajte na žiaruvzdorný podklad.
- Kvôli zamedzeniu hromadeniu tepla nesmie byť zariadenie zabudované priamo do nábytku, ale vždy okolo neho musí byť dostatočný voľný priestor.
- Majte na pamäti, že pri otváraní pečúcich platní dôjde k úniku pár.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa im poskytuje dohľad alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a to pod dohľadom. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.
- Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sa im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.



Technické údaje

Napájanie:	230V~ 50 Hz
Príkion:	max. 750W
Hmotnosť:	1,05 kg
Rozmery (ŠxHxV):	230x230x80mm

Producent:

ORAVA retail s.r.o.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Distribútori

ORAVA retail s.r.o.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravska 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Kaczymiec 12
42 600
Polska

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispievajte tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia.

Toto zariadenie je označené podľa Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom odpade a Elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu a Elektronického vybavenia.

Popis častí



Uvedenie zariadenia do prevádzky

- **PROTIPRILNAVÁ VRSTVA**
Pred prvým použitím pečúce platne zľahka potrite tukom.
Potom zariadenie uveďte na dobu cca. 5 minút do prevádzky.
Po vypnutí a ochladení pečúce platne utrite vlhkou utierkou.
- Prvý pripravený toast po zakúpení zariadenia nikdy nekonzumujte!

Používanie zariadenia

1. Položte zariadenie na vhodnú rovnú a stabilnú plochu.
2. Zapojte sieťovú šnúru do elektrickej zásuvky s ochranným kolíkom (230V~ 50 Hz).
Rosvieti sa červená kontrolka, ktorá indikuje, že je zariadenie zapnuté a nahrieva sa.
Počas tejto doby musia byť pečúce platne uzavreté. Akonáhle sa rozsvieti zelená kontrolka, dosiahla sa požadovaná teplota pre pečenie.
3. Otvorte vrchnú časť a do zariadenia vložte pripravovanú potravinu (napr. dva preložené plátky toastového chleba).
Vrchnú časť zatvorte tak, aby môhla zacvaknúť poistná spona na rukovätiach.
4. Počas pečenia zelená kontrolka zhasína a rozsviecuje sa a termostat udržiava správnu teplotu. Pečenie ukončíte po 2 - 3 minútach, alebo aj dlhšie. Najlepšie výsledky získate praxou.
5. Otvorte vrchnú časť a pripravenú potravinu vyberte pomocou drevenej alebo plastovej plochej varešky alebo podobného nástroja.
Nepoužívajte pri tom žiadne kovové, špicaté alebo ostré predmety, aby nedošlo k poškodeniu protiprilňavej vrstvy pečúcich platin.
6. Ak práve nepečiete, dbajte na to, že pečúce platne musia byť vždy uzavreté.
7. Po dokončení pečenia odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete a nechajte zariadenie vychladnúť.

Čistenie a údržba

Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete a nechajte zariadenie vychladnúť.

1. Čistenie povrchu zariadenia

Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani do inej kvapaliny! Na čistenie povrchu zariadenia používajte len mierne navlhčenú handričku v slabom roztoku saponátu. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky. Môžu poškodiť povrchovú úpravu.

2. Čistenie vnútorných plôch zariadenia

Prichytené zvyšky potravín z pečiacich plôch zotrite mäkkou utierkou. Na čistenie vnútorných plôch zariadenia používajte len mierne navlhčenú handričku v slabom roztoku saponátu. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky. Môžu poškodiť protiprilňavú vrstvu. Po čistení zariadenie dôkladne voľne vysušte na vzduchu.