SENCOR®

SDF 740 SDF 732

Digitálny fotorámček Návod na obsluhu

Ďakujeme vám za kúpu digitálneho fotorámčeka.

Pred použitím zariadenia si prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho na ďalšie použitie. Tento návod vám pomôže používať veľa užitočných funkcií, vďaka ktorým bude pre vás používanie vášho digitálneho rámčeka väčšou zábavou.

1. Bezpečnosť

1.1 Účel použitia

Digitálny fotorámček sa používa na zobrazovanie fotografií.

Z dôvodu značnej rozmanitosti výrobkov s možnosťou pripojenia externých pamäťových kariet (USB, SD/MMC atď.) a vďaka ich niekedy pre výrobcu úplne špecifickým funkciám, nemôžeme garantovať, že budú rozpoznané všetky zariadenia a že všetky funkcie, ktoré sú teoreticky k dispozícii, budú funkčné taktiež v praxi.

1.2 Základné bezpečnostné pokyny

VAROVANIE

Nepôsobte na zariadenie silou. Došlo by k poškodeniu zariadenia.

UPOZORNENIE

Dbajte na to, aby nedošlo k poliatiu zariadenia akoukoľvek kvapalinou.

2. Príprava na použitie

2.1 Vybalenie

Opatrne vybaľte zariadenie.

Podľa nižšie uvedeného popisu skontrolujte obsah balenia. Ak chýba akákoľvek položka, kontaktujte, prosím, predajcu.

Ak je na prednom paneli nálepka, opatrne ju z panela odstráňte.

2.2 Obsah balenia

- V tomto balení sú nasledujúce položky:
- 1 digitálny fotorámček
- 1 adaptér striedavého/jednosmerného prúdu + kábel
- 1 návod na obsluhu

2.3 Pripojenie k sieťovému napájaniu

Pripojte kolíkový konektor adaptéra na kábli adaptéra ku konektoru napájania.

Zasuňte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky.

3. Popis



4. Ovládanie

4.1 Photo (Fotografia)

- Hneď ako dôjde k zapnutiu digitálneho fotorámčeka, automaticky sa začne prezentácia obrázkov uložených na vloženej pamäťovej karte alebo USB (ak je k dispozícii). (Na displeji sa objaví úvodná obrazovka, potom sa objaví najprv kalendár a po 1 – 2 sekúnd začne prezentácia obrázkov)
- 2) Ak nie je vložená pamäťová karta, objaví sa na obrazovke režim kalendára.
- 3) Digitálny fotorámček začne prezentáciu obrázkov, keď je vložený USB disk

s obrázkami (rovnako v prípade SD karty) a ak sa SD karta alebo USB disk vloží neskôr, začne automaticky prezentácia prepnutím z režimu kalendára.

4.2 Kalendár

V hlavnom menu zvoľte Calendar (kalendár).

Stlačením tlačidla Prehrávanie (Play) vstúpte do voľby Monthly Calendar (Mesačný kalendár). (ak nestlačíte tlačidlo Prehrávanie, prejde rámček po uplynutí 15 sekúnd k prezentácii obrázkov)

V ľavej časti obrazovky je zobrazený kalendár a dátum, v pravej časti obrazovky fotografia a čas (najprv vložte kartu alebo USB zariadenie a uistite sa, že obsahuje obrázky). Prípadne stlačením tlačidla Play na Digital clock (Digitálne hodiny) zobrazte v ľavej časti obrazovky hodiny a dátum a čas a v pravej časti tiež fotografie a opätovným stlačením tlačidla Play na Analog Clock (Analógové hodiny) zobrazte analógové hodiny a čas.

4.3 Setup (Nastavenie)

Ak chcete vstúpiť do menu nastavenia, vyberte a stlačte tlačidlo Prehrávanie.

Ak chcete zvoliť položku menu, stlačte tlačidlo Hore alebo tlačidlo Dole

Ak chcete upraviť nastavenie, stlačte ĽAVÉ a PRAVÉ tlačidlo

Ak chcete zvoliť návrat do menu, stlačte tlačidlo MENU

4.3.1 Nastavenie fotografií

Režim zobrazenia: Prezentácia, ukážky, režim prehľadávača

Slideshow Mode (režim prezentácie)

Zvoľte Slideshow (prezentácia) v režime zobrazenia.

Na ukončenie sa vráťte do hlavného menu a stlačte tlačidlo Play na vloženie PHOTO (Fotografia) a potom prejdite na prezentáciu obrázkov. (po 15 sekundách sa automaticky prejde do režimu prezentácie, ak nestlačíte tlačidlo Play (Keď je vložená karta alebo USB).

V režime prezentácie sa obrázky zobrazujú automaticky a na predchádzajúci

alebo nasledujúci obrázok je možné prejsť stlačením ľavého či pravého tlačidla.

Režim ukážok

V menu zvoľte Thumbnail (ukážky).

Na ukončenie menu sa vráťte do hlavného menu a stlačte tlačidlo Play na vloženie PHOTO (Fotografia) a potom prejdite na zobrazenie ukážok fotografií. (Keď je vložená karta alebo USB)

Na jednej stránke môže byť zobrazených 15 zmenšených fotografií a na dolnom riadku bude zobrazená informácia o obrázku.

Režim prehľadávania

V menu zvoľte režim Browse (prehľadávanie).

Na ukončenie sa vráťte do hlavného menu a stlačte tlačidlo Play na vloženie PHOTO (keď je vložená karta alebo USB)

Zobrazuje aktuálny obrázok, ak nestlačíte ľavé a pravé tlačidlo.

Pomer strán zobrazenia: Celá obrazovka, prispôsobiť obrazovke, orezať na vyplnenie obrazovky

Čas zobrazovania obrázkov pri prezentácii: 5 sekúnd 15 sekúnd 30 sekúnd 60 sekúnd 5 minút 15 minút

Slideshow Repeat (Opakovanie prezentácie): Repeat (Opakovať), Once (Jedenkrát),

Efekty prezentácie: Ponúka nasledujúce možnosti prechodu medzi dvoma fotografiami: Random (Náhodne), Snake (Had), Partition (Rozdelenie), Erase (Vymazanie), Blinds (Rolety), Random lines (Náhodné čiary), Grid (Mriežka), Cross (Kríž), Rect (Obdĺžnik), Spiral (Špirála), Close (Priblíženie)

4.3.2 Nastavenie kalendára

Režim zobrazenia: Monthly Calendar (Mesačný kalendár), Digital clock (Digitálne hodiny), Analog Clock (Analógové hodiny)

Nastavenie dátumu: dátum a rok zmeníte stlačením ľavého alebo pravého tlačidla, na predchádzajúci alebo nasledujúci krok prejdete stlačením tlačidla hore a dole.

Clock Mode (Režim hodín): 24 hodín, 12 hodín

Nastavenie dátumu: dátum a rok zmeníte stlačením ľavého alebo pravého tlačidla, na predchádzajúci alebo nasledujúci krok prejdete stlačením tlačidla hore a dole.

4.3.3 Nastavenie systému

Language (Jazyk): EN/CZ/SL/HU/PL

Backlight (Podsvietenie): Nastavenie od 1 – 5

Brightness (Jas): Nastavenie od 0 - 5

Contrast (Kontrast): Nastavenie od 0 – 5

Saturation (Sýtosť): Nastavenie od 0 – 5

Power on (Zapnutie): nastavenie automatického zapnutia: ON/OFF (ZAPNUTIE/VYPNUTIE)

Auto boot time (Čas automatického zapnutia): nastavenie času automatického zapnutia

Power off (Vypnutie): nastavenie automatického vypnutia: ON/OFF (ZAPNUTIE/VYPNUTIE)

Auto Shut Time (Čas automatického vypnutia): nastavenie času automatického vypnutia

Auto-Power Frequency (Frekvencia automatického zapnutia): Nastavenie od pondelka do piatka. Víkend, jedenkrát, každý deň

Default (Východiskové): Obnovenie východiskového nastavenia výrobcu

Verzia: Verzia softvéru

System Upgrade (Aktualizácia systému): Aktualizácia softvéru

5. Technické údaje

Parameter	Hodnota
Napätie digitálneho fotorámčeka	5 V, 1 A
Napájanie	100 – 240 V~, 50 – 60 Hz
USB konektor	USB 2.0 kompatibilný
Pamäťové karty	SD/MMC/MS
Podporované formáty	JPEG

Veľkosť displeja	7 " (17,8 cm)
Pomer strán obrazu	16 : 9
Rozlíšenie	800 × 480 pixlov
Jas	250 cd/m2
Kontrast	600 : 1



POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

CE

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Výrobca : Fast CR, a.s., Černokostelecká 1621, CZ-251 01 Říčany