JVC

CD-SYSTÉM S VÝKONNÝM WOOFEREM

RV-NB70B/75*

Děkujeme vám za zakoupení přístroje JVC.
Před jejich použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny.

Made for iPod iPhone

MP3/WMA

PŘÍRUČKA K OBSLUZE

LVT2225-012A[E]
0111TMMMDWBET
CZ

©2011 Victor Company of Japan, Limited

Upozornění: Řádná ventilace
Z důvodu vyvarování se poranění elektrickým proudem a požáru a zabránit poškození umístěte aparát následujícím způsobem:
1 Zepředu:
Žádná překážka a volný prostor.
2 Ze stran/Nahoře/Vzadu:
Žádné překážky ba neměly být umístěny ve vzdálenostech uvedených níže.
3 Spodek:
Umístěte na rovném povrchu. Umístěním podstavce vysokého 10 cm a více podpoříte přívod vzduchu pro ventiloaci.

Pohled zepředu



Pohled ze strany



*Model RV-NB75 nemá mikrofonní/kytarový vstup, podporuje iPhone 5/5S

Je-li aktivní funkce automatické úspory energie
Není-li v následujících situacích provedena žádná činnosti po dobu 30 minut, jednotka se automaticky vypne.
- Je vybráno CD nebo USB a přehrávání se zastaví.
- Je vybrán iPod a je nepřipojen.
- Úroveň hlasitosti je nastavena na MIN nebo je aktivováno ztlumení.

Před vypnutím jednotky bliká na displeji „APS". Nicméně tato funkce nepracuje v následujících situacích:
- Je-li vybrané AUDIO IN nebo FM.
- Je-li připojen mikrofon nebo kytara.

INFORMACE O DISKU/SOUBORU/iPodu/DISPLAJI

- „iPod" v tomto návodu znamená iPod, iPod touch a zařízení iPhone. Pokud se návod týká speciálně dotykového displeje iPod touch nebo zařízení iPhone, používají se termíny „iPod touch" nebo „iPhone".
- V této příručce se slova „soubor" a „skladba" používají jako synonyma.

Přehratelné disky/soubory

Disky	CD, která mají na spodní straně jednu z následujících značek.
Soubory	Soubory formátu audio CD, MP3/WMA na finalizovaném disku CD-R nebo CD-RW. Je možné přehrávat také soubory MP3/WMA na USB zařízení.

- Disky MP3/WMA vyžadují ke spuštění delší dobu než běžné disky CD. (V závislosti na složitosti konfigurace složek/souborů.)
- Některé soubory MP3/WMA nelze přehrávat a budou vynechány. To je výsledkem procesů a podmínek při jejich nahrávání.
- Při vytváření disků MP3/WMA zvolte formát dle ISO 9660 úroveň 1.
- Tento přístroj může přehrávat soubory MP3/WMA s příponou <.mp3> nebo <.wma> (bez ohledu na velikost písma–velké/malé).
- Tento systém umí přehrávat nahrané formáty MP3/WMA při následující vzorkovací frekvenci a rychlosti přenosu.

Rychlost přenosu:	MP3	32 – 320 kb/s
	WMA	48 – 192 kb/s
Vzorkovací kmitočet:		32 / 44,1 / 48 kHz

- Tento přístroj není schopen přehrávat disky nahrané systémem „paketového zápisu".
- Tento přístroj neumí zobrazovat údaje popisků formátů MP3/WMA.
- Pokud byl disk CD-RW nahrán v jiném formátu, vymažte před novým záznamem úplně všechna data, která se na takovém CD-RW nacházejí.
- Tento přístroj může rozpoznat až 511 skladeb a složek na disku, a 65536 souborů do 200 skupin (maximálně 500 souborů v jedné skupině) na USB zařízení.
- Odrazivost disku CD-RW je nižší než u jiných CD, což může způsobovat, že se budou disky CD-RW načítat déle.

Důležité pro velkokapacitní paměťové zařízení USB

Připojení/odpojení:
- Je možné připojovat USB paměťová zařízení a digitální audio přehrávače kompatibilní se specifikacemi třídy velkokapacitních USB pamětí.
- Při připojování či odpojování USB zařízení vždy nastavte hlasitost na minimum.
- Při připojování USB kabelu použijte kabel USB 2.0 o délce menší než 1 m.
- Ke konektoru USB MEMORY přístroje nelze připojit počítač.
- Nepoužívejte rozbočovač USB.
- Pokud je přístroj napájen z elektrické sítě a je jako zdroj vybráno USB, USB zařízení je napájeno pomocí konektoru USB MEMORY, avšak některá USB zařízení nejsou nabíjena.
- Před připojení deaktivujte bezpečnostní funkci velkokapacitního paměťového zařízení USB.

Přehrávání:
- Při připojování USB zařízení se řiďte pokyny v této příručce.
- Z USB zařízení můžete přehrávat soubory ve formátech MP3/WMA (maximální přenosová rychlost dat: 2 Mb/s). Na tomto přístroji nemusí být možné přehrát některé soubory, přestože jejich formát je ve výše uvedeném seznamu.
- Pořadí přehrávání souborů MP3/WMA
  - ve skupinách závisí na pořadí vytvoření. Stopy ve skupině jsou přehrávány v pořadí, ve kterém byly nahrány.
  - se může v závislosti na podmínkách nahrávání lišit.
  - se může změnit, změníte-li název složky nebo souboru.
- Neodpojujte zařízení USB během přehrávání souboru na zařízení USB. Může to způsobit nesprávné fungování tohoto přístroje i zařízení.
- Tento přístroj je kompatibilní se systémem USB 2.0 Full Speed.
- Nelze přehrát soubor větší, než 2 GB.
- Doporučuje se používat velkokapacitní paměťové zařízení USB o velikosti 4 GB nebo menší.
- Během přehrávání souboru, který má vyšší přenosovou rychlost, může docházet k vynechávání zvuku.
- Tento přístroj nerozpozná velkokapacitní paměťové zařízení USB, jehož napájení přesahuje 5V/500 mA.
- Pokud je zařízení USB rozděleno do více oddílů, bude rozpoznán pouze první oddíl.
- Z tohoto přístroje nelze odesílat žádná data do velkokapacitního paměťového zařízení USB.
- Některá USB zařízení nemusí být správně rozpoznána nebo nemusí správně pracovat.
- Některé digitální audio přehrávače nejsou s jednotkou kompatibilní.
- Skladby s ochranou autorských práv (WMA-DRM) není možné na jednotce přehrávat.
- Skladby kódované nebo šifrované speciální metodou není možné na jednotce přehrávat.
- Elektrostatický výboj při připojení zařízení USB může zapříčinit nesprávné přehrávání. V tomto případě odpojte USB zařízení, poté resetujte jednotku a USB zařízení.
- Společnost JVC nenese žádnou odpovědnost za ztráty dat ve velkokapacitním paměťovém zařízení USB při používání s tímto přístrojem.

- Microsoft a Windows Media jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.

Důležité pro přehrávače iPod

- Kompatibilní přehrávače iPod:

Vyrobeno pro	Audio	Video
iPod nano (šestá generace)	✓	✓ *1
iPod nano (pátá generace)	✓	✓
iPod nano (čtvrtá generace)	✓	✓
iPod nano (třetí generace)	✓	✓
iPod nano (druhá generace)	✓	–
iPod nano	✓	–
iPod touch (čtvrtá generace)	✓	✓
iPod touch (třetí generace)	✓	✓
iPod touch (druhá generace)	✓	✓
iPod touch	✓	✓
iPod classic	✓	✓
iPod video (pátá generace)	✓	✓
iPod photo (čtvrtá generace)	✓	✓ *1, *2
iPod (čtvrtá generace)	✓	–
iPod mini (druhá generace)	✓	–
iPod mini	✓	–
iPhone 4	✓	✓
iPhone 3GS	✓	✓
iPhone 3G	✓	✓

*1 Pouze nepohyblivý snímek
*2 Zobrazitelné pouze na obrazovkách iPod

- Při přehrávání zdrojů zvuku s vysokou úrovní hlasitosti záznamu může docházet k deformaci zvuku. Pokud dochází ke zkreslení, doporučujeme vypnout ekvalizér na iPodu. Více informací o obsluze iPodu najdete v Návodu k použití iPodu.
- Pokud iPod správně nepřehrává, aktualizujte software iPod na nejnovější verzi.

Displej



① Indikátory časovače
• (časovač), ON
② Indikátor SLEEP
③ Indikátor CLOCK
④ Indikátor iPod
⑤ Indikátory režimu FM STEREO, MONO
⑥ Indikátory opakování , ALL, GROUP
⑦ Hlavní displej
⑧ Indikátor PRGM (program)
⑨ Indikátor RANDOM
⑩ Indikátory frekvenční jednotky

SPECIFIKACE

Přehrávač disků	
Kapacita:	1CD
Odstup signál/šum:	85 dB
Dynamický rozsah:	90 dB
Tuner	
Rozsah ladění v pásmu FM:	87,50 MHz – 108,00 MHz
Anténa:	Teleskopická anténa FM
Obecné	
Reproduktory:	
• Plný rozsah:	8 cm kužel x 2 Impedance reproduktoru: 16 Ω
• Super hloubkový reproduktor:	13 cm kužel x 2 Impedance reproduktoru: 7 Ω
Výstupní výkon:	40 W
Vstupní konektor:	
• USB MEMORY:	Přehrávatelné soubory: MP3, WMA • Kompatibilní zařízení: Velkokapacitní paměťové zařízení • Kompatibilní systém: FAT16, FAT32 • Výstupní výkon: 5 V stejnosměrný proud ⎓ 500 mA
• Dokovací konektor pro iPod:	5 V stejnosměrný proud ⎓ 1 A
• AUDIO IN:	ϕ3,5
Vstupní citlivost/ Impedance (1 kHz)	• LEVEL 1: 500 mV/ 47 kΩ • LEVEL 2: 250 mV/ 47 kΩ • LEVEL 3: 125 mV/ 47 kΩ
• MIC/GUITAR:	Přepínatelné • MIC: 200 Ω - 2 kΩ (ϕ6,3) • GUITAR: 100 kΩ - 1 MΩ (ϕ6,3)
• DC IN:	12 V stejnosměrný proud při 2 A
Výstupní konektor:	
• PHONES	ϕ3,5 32 Ω - 1 kΩ 15 mW / ch výstup na 32 Ω
• VIDEO OUT (Pro iPod):	Kompozitní
Napájení:	
• Střídavý proud	Model pro Severní Ameriku 120 V střídavý proud ∼, 60 Hz Pro model pro Evropu 230 V střídavý proud ∼, 50 Hz Pro model pro Austrálii 240 V střídavý proud ∼, 50 Hz
• Stejnosměrný proud	15 V stejnosměrný proud (R20(SUM-1)/D(13D)-baterie x 10) Externí 12 V stejnosměrný proud
Spotřeba energie:	Při použití síťové zásuvky 28 W (při provozu) Menší než 1,00 W (v pohotovostním režimu) Při použití DC IN 2 A (zapnuto)
Rozměry:	666 mm x 231 mm x 240 mm (Š/V/H)
Hmotnost:	Přibližně 6,8 kg (bez baterií v přihrádce pro baterie)
Dodávané příslušenství:	Napájecí kabel x 1 Dálkový ovladač x 1 Ramenní popruh x 1 Spona x 2 Uzávěr x 2 Baterie* (pro dálkový ovladač) x 2

* Není poskytováno pro model pro Severní Ameriku.

Vzhled přístroje a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

PŘÍPRAVA

Připojení napájecího kabelu



POZNÁMKA
- Přístroj je možné napájet také pomocí baterií (viz pokyny níže).
- Určité malé množství energie se vždy spotřebovává, i když je přístroj v pohotovostním režimu.

UPOZORNĚNÍ
- Abyste předešli špatné funkci nebo poškození přístroje, používejte pouze originální kabel JVC dodaný s přístrojem.
- Když používáte síťové napájení, vyjměte všechny baterie.
- Pokud jdete pryč nebo přístroj nebudete delší dobu používat, vytáhněte kabel ze zásuvky.

Při napájení pomocí baterií odpojte síťový kabel, v opačném případě přístroj nebude pracovat.

Vložení baterií

Dbejte na správnou polaritu baterií (+/–).

Hlavní jednotka



Dálkový ovladač



- Pokud se sníží dosah nebo účinnost dálkového ovladače, vyměňte baterie.

POZNÁMKA
- Bateriové napájení se vypne, pokud je napájení dodáváno prostřednictvím síťové zásuvky přístroje.
- Baterie se spotřebují rychleji, než je to obvyklé, pokud se přístroj provozuje nepřetržitě nebo na chladném místě.
- Pokud je přístroj napájen bateriemi, bude displej po vypnutí (do pohotovostního režimu) vypnutý.
- Pokud je přístroj napájen bateriemi, je jej možno zapnout pomocí stlačení tlačítka ⏻/I nebo tlačítka zdroje na hlavní jednotce.

UPOZORNĚNÍ
Manipulujte s bateriemi správným způsobem, aby nedošlo k vytékání elektrolytu nebo explozi baterií.
- Pokud se chystáte přístroj po dobu měsíce či delší nepoužívat, baterie z něj vyjměte.
- Baterie zlikvidujte správným způsobem, podle federálních, státních nebo místních předpisů.
- Nesmešujte baterie různých typů nebo nové a staré baterie.
- Nepokoušejte se dobíjet žádné jiné baterie než akumulátorové baterie.
- Vytékající baterie okamžitě zlikvidujte. Vytékající baterie mohou způsobovat popáleniny kůže nebo jiná poranění.
- Pokud došlo k úniku chemikálií do přístroje, je třeba jej úplně vyčistit.

REFERENCE

Udržujte disky a mechanismus v čistotě, aby výkon přístroje byl co nejlepší.

Údržba

Manipulace s disky
- Chcete-li vyjmout disk z obalu, uchopte disk za okraj a současně lehce zatlačte na středový otvor.
- Nedotýkejte se lesklého povrchu disku ani disk neprohýbejte.
- Po použití disku jej vložte zpět do krabičky.
- Vkládejte disk zpět do obalu opatrně, abyste jeho povrch nepoškrábali.
- Nevystavujte disky přímému slunečnímu světlu, extrémním teplotám a vlhkosti.

Čištění disků
- Otřete disk měkkou látkou směrem od středu k okraji.

Čištění přístroje
- Skvrny otřete měkkým hadříkem. Silně znečištěný přístroj otřete dobře vyždímaným hadříkem namočeným v roztoku neutrálního mycího prostředku. Potom jej otřete suchou a čistou látkou.
- Protože by mohlo dojít k zhoršení kvality přístroje, jeho poškození nebo porušení povrchu, dodržujte následující pokyny:
  – Při čištění na přístroj NETLAČTE.
  – NEČISTĚTE přístroj rozpouštědlem ani benzínem.
  – NEVYSTAVUJTE přístroj žádným těkavým látkám, například insekticidům.
  – ZABRAŇTE dlouhodobému kontaktu přístroje s jakýmkoli plastovými nebo pryžovými výrobky.

Čištění snímací čočky CD
- Snímací čočku CD udržujte v čistotě, jinak by mohlo dojít ke zhoršení zvuku. Pomocí ofukovadla (k dostání v prodejnách foto-video atd.) odstraňte prach z čoček.



Řešení problémů

Obecné

Zařízení se nezapne.
➡Přístroj není pod proudem. Zkontrolujte připojení napájecího kabelu nebo vyměňte baterie.

Jednotka se vypíná automaticky.
➡Automatická funkce úspory energie funkční.

Seřízení nebo nastavení se náhle před dokončením zruší.
➡Na provedení operace existuje časový limit. Opakujte postup znovu.

Není možno ovládat přístroj, nebo přístroj nepracuje správně.
➡Vestavěný mikroprocesor kvůli vnějšímu elektrickému rušení pravděpodobně nepracuje správně.
Odpojte napájecí kabel od sítě, potom jej znovu zapojte.
➡Baterie jsou vybité. Vyměňte baterie.

Přístroj nelze ovládat dálkovým ovladačem.
➡Dráha mezi dálkovým ovladačem a snímačem dálkového ovladače na přístroji je zablokována.
➡Baterie jsou vybité.

Není slyšet žádný zvuk.
➡Jsou zapojená sluchátka.

Pokud je přístroj napájen pomocí baterií, zvuk z reproduktorů je rušen nebo je příliš tichý.
➡Baterie jsou vybité. Vyměňte baterie.

Operace disku/velkokapacitního paměťového zařízení USB

Disk nebo USB zařízení nehraje.
➡Disk je vložen obráceně. Vložte disk potištěnou stranou nahoru.
➡Disk je nahraný „paketovým systémem zápisu (systém souborů UDF)". Není možné jej přehrávat. Zkontrolujte soubory, které chcete přehrávat.
➡USB zařízení není řádně připojeno.

Skupiny MP3/WMA a skladby nelze přehrávat podle očekávání.
➡Pořadí přehrávání bylo stanoveno při nahrávání skupin a skladeb. Závisí na aplikaci použité k záznamu.

Zvuk z disku nebo USB zařízení je přerušovaný.
➡Disk je poškrábaný nebo znečištěný.
➡Soubory MP3/WMA nebyly do USB zařízení správně nakopírovány.

Zvuky z USB zařízení jsou přerušovány.
➡Zvuk může zastavit šum a statická elektřina. V takovém případě po vypnutí přístroje odpojte a znovu zapojte USB zařízení.

Ovládání přehrávače iPod

iPod nehraje, ale na displeji se objeví zpráva „CONNECT".
➡Baterie iPodu je slabá nebo vybitá. Nabijte baterii v iPodu.

Operace s rozhlasovým přijímačem

Poslech rozhlasového vysílání je rušen šumem.
➡Anténa FM není řádně roztažena a umístěna.
➡Elektrostatický výboj z vašeho těla může způsobovat šum. V takovém případě přístroj vypněte a znovu zapněte.

Operace s časovačem

Denní časovač nepracuje.
➡Přístroj byl zapnutý v době aktivace časovače. Časovač se zapne pouze v případě, že přístroj je vypnutý.

PŘEPRAVA PŘÍSTROJE

Používání madel pro přepravu

Při přenášení přístroje používejte obě madla.
Pokud jednotku přenášíte pouze za jednu rukojeť, může dojít kvůli délce přístroje k jeho pádu na zem a následnému poškození.
Nezasouvejte žádné cizí předměty do madel pod reproduktory.

POZNÁMKA
- Vyjměte disk, odpojte USB zařízení nebo přehrávač iPod od přístroje.
- Odpojte všechny kabely od přístroje.
- Přístroj není schopný odolávat vodě ani prachu.



Používání ramenního popruhu

Upevněte dodávaný ramenní popruh (s nastavitelnou délkou) na každý konec přístroje, jak je uvedeno na obrázku.



* Dodáváno pro tento přístroj.

- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

A Poslouchání na iPodu a prohlížení videa/obrázků z iPodu

Prostřednictvím tohoto přístroje můžete ovládat přehrávač iPod.
- Před připojení přehrávače iPod k přístroji zkontrolujte jeho typ a verzi softwaru. (Viz přehrávače iPod na druhé straně tohoto listu.)
- Pomatujte si, že z přístroje není možno odesílat žádné údaje do přehrávače iPod.

UPOZORNĚNÍ
- Společnost JVC nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození přehrávače iPod vzniklé používáním tohoto výrobku.
- Při připojování přehrávače iPod k přístroji, musí být konektor na přístroji zcela zasunutý do přehrávače iPod.
- Nepřenášejte přístroj, když je iPod zapojený. Zařízení by mohlo upadnout nebo by mohlo dojít k poškození části s konektorem.
- Nedotýkejte se přímo kolíků svorky na iPodu nebo kolíků konektoru. Mohli byste způsobit poškození součástí konektoru.
- Pokud přehrávač iPod nepoužíváte, odpojte jej od přístroje.
- Při přehrávání skladeb z přehrávače iPod neodpojujte přehrávač iPod. Může to způsobit nesprávné fungování tohoto přístroje a přehrávače iPod.
- Když připojujete nebo odpojujete přehrávač iPod, vždy nastavte hlasitost na minimum.

- Nenechávejte přední dvířka otevřená.
- Netlačte na otevřená přední dvířka směrem dolů, přístroj může spadnout a způsobit zranění.

Připojení přehrávače iPod

Otevřete přední dvířka



Chcete-li odpojit dokovací adaptér

Svým nehtem nebo nástrojem s ostrou špičkou vysuňte dokovací adaptér do slotu.
- Postupujte opatrně, abyste si nezranili prsty nebo nepoškodili konektor doku.

Prohlížení videa/obrázku

Při vypnuté jednotce a odpojeném iPodu...
Stiskněte a podržte iPod ►/II.

Hlavní jednotka: ►/II iPod

Při každém stisknutí a přidržením tlačítka se označení mění příslušně následujícím způsobem:
- VOUT ON: Zobrazení videa/obrázku z iPodu na monitoru.
- VOUT OFF: Zobrazení videa/obrázku na iPodu.



Spusťte přehrávání

1. **Stiskněte iPod ►/II.**
   Po zapnutí přehrávač iPod začne přehrávat.
   - Pokud jste vybrali jiný zdroj, opětovně stiskněte tlačítko iPod ►/II pro spuštění přehrávání.

   Hlavní jednotka: ►/II iPod — Dálkový ovladač: iPod ►II
2. **Nastavte hlasitost.**

Pro přerušení přehrávání stiskněte iPod ►/II.
- Pro zrušení přerušení přehrávání opětovně stiskněte tlačítko iPod ►/II. Přehrávání se spustí od bodu přerušení.

Chcete-li vybrat skladbu stiskněte I◄◄ nebo ►►I.

Hlavní jednotka: I◄◄ ►►I — Dálkový ovladač: I◄◄◄ ►►►I

- Jedním stisknutím ►►I přeskočíte na následující skladbu.
- Stiskněte I◄◄ pro přeskočení na začátek následující skladby.
  Stiskněte I◄◄ dvakrát rychle za sebou pro přeskočení na začátek předchozí skladby.

Pro rychlé přetáčení vpřed/vzad stiskněte a podržte I◄◄ nebo ►►I během přehrávání.

POZNÁMKA

S iPodem vybraným jako zdroj...
- Když je přehrávač iPod připojen, objeví se na hlavním displeji „CONNECT".
- Pokud přehrávač iPod není připojen, objeví se na hlavním displeji „NOiPod".
- V následujících případech ovládejte samotný iPod touch nebo iPhone:
  - Při používání tlačítka hlavní obrazovky.
  - Při výběru ikon aplikací na obrazovce Home.
  - Při posouvání posuvníku.

Menu ovládání přehrávače iPod (Pouze dálkový ovladač)

1 **Stiskněte MENU pro zobrazení menu.**
2 **Stiskněte GROUP UP nebo GROUP DOWN pro výběr položky menu, poté stiskněte SET pro potvrzení.**

Podrobnosti najdete v návodu k obsluze přehrávače iPod.

Vypnutí iPod

Stiskněte a podržte iPod ►/II po dobu 2 sekundy.
- Výběr jiného zdroje také vypne přehrávač iPod.
- V závislosti na aktuálním zdroji nemusí vypnutím přístroje dojít k vypnutí přehrávače iPod.

O nabíjení baterie přehrávače iPod

- Pokud je přístroj zapojen do síťové zásuvky:
  Je-li jednotka zapnutá, baterie iPodu jsou dobíjeny.
- Pokud je přístroj provozován na baterie:
  Baterie přehrávače iPod nejsou dobíjeny, ani pokud je přehrávač zapnutý.

B Přehrávání disku/ USB zařízení

Vložte disk nebo připojte USB zařízení.

Zobrazení během přehrávání

Aktuální číslo skladby — 10 00:45 — Doba přehrávání

Spusťte přehrávání

1. **Stiskněte CD ►/II nebo USB ►/II.**
   Začne načítání disku nebo USB zařízení a přehrávání.

   Hlavní jednotka: ►/II — CD nebo USB ►/II — Dálkový ovladač: CD ►II nebo USB ►II
2. **Nastavte hlasitost.**

Pro zastavení přehrávání stiskněte ■.

Hlavní jednotka: ■ — Dálkový ovladač: ■

Pro přerušení přehrávání stiskněte CD ►/II nebo USB ►/II.
- Pro zrušení přerušení přehrávání opětovně stiskněte ►/II. Přehrávání se spustí od bodu přerušení.

Chcete-li vybrat skladbu stiskněte I◄◄ nebo ►►I.

Hlavní jednotka: I◄◄ ►►I — Dálkový ovladač: I◄◄◄ ►►►I

- Jedním stisknutím ►►I přeskočíte na následující skladbu.
- Stiskněte I◄◄ pro přeskočení na začátek následující skladby.
  Stiskněte I◄◄ dvakrát rychle za sebou pro přeskočení na začátek předchozí skladby.

Pro přesné nalezení skladby stiskněte číselná tlačítka.

Pro rychlé přetáčení vpřed/vzad stiskněte a podržte I◄◄ nebo ►►I během přehrávání.

Pro výběr skupiny (MP3/WMA), stiskněte GROUP UP nebo GROUP DOWN. (Pouze dálkový ovladač)
- Stiskněte GROUP UP pro překročení do další skupiny.
- Stiskněte GROUP DOWN pro překročení do předchozí skupiny.

C Poslech vysílání FM

1. **Stisknutím tlačítka FM vyberte „FM".**

   Hlavní jednotka: FM — Dálkový ovladač: AUDIO IN FM
2. **Vyberte stanici.**

   Hlavní jednotka: I◄◄ ►►I — Dálkový ovladač: I◄◄◄ ►►►I
   - Stiskněte a podržte I◄◄ nebo ►►I pro automatickou změnu frekvence, dokud není nalezena stanice s dostatečně silným signálem.

Předvolba stanic (Pouze dálkový ovladač)

Do předvoleb můžete ručně uložit až 30 stanic v pásmu FM.

1. **Nalaďte stanici, kterou chcete přednastavit.**
2. **Stiskněte SET.**
   - Následující kroky musíte dokončit, dokud ukazatel na displeji probliká.
3. **Stiskněte tlačítko s číslicí, kam chcete uložit vybranou stanici.**
4. **Stisknutím tlačítka SET uložíte požadovanou stanici.**

Pro poslech uložené stanice stiskněte tlačítko uložené stanice, kterou chcete poslouchat.

Naladění předvolené stanice

Hlavní jednotka: PRESET TUNING

Při každém stisknutí tlačítka můžete vybrat 1 ze 30 přednastavených stanic.
- Přednastavenou stanici můžete vybrat přímým stisknutím číselných tlačítek.

Zlepšení příjmu v pásmu FM (Pouze dálkový ovladač)

Když je příjem FM stereo (FM) vysílání problematický nebo obsahuje šumy, zvolte monofonní příjem (MONO).

Stiskněte tlačítko FM MODE.
- Stereofonní příjem obnovíte opětovným stlačením režimu FM MODE.

Nastavení antény
Pomocí nastavení délky, úhlu a směru FM teleskopické antény získáte nejlepší příjem.

Nejprve zapněte napájení.

Jak vybrat číslo pomocí dálkového ovládání

Příklady:
- Chcete-li vybrat číslo 5, stiskněte tlačítko 5.
- Chcete-li vybrat číslo 15, stiskněte +10, a potom 5.
- Chcete-li vybrat číslo 20, jednou stiskněte +10, a potom 10.
- Chcete-li vybrat číslo 125, stiskněte +100, +10, +10 a potom 5.





Použití časovače (Pouze dálkový ovladač)

Nastavení hodin

Pokud je přístroj napájen z elektrické zásuvky při prvním použití po zakoupení, na displeji se objeví indikace času CLOCK a „0:00" (nebo „12:00"). Před používáním denního časovače nastavte hodiny.

1. **Stiskněte tlačítko CLOCK/TIMER.**
2. **Stisknutím tlačítka I◄◄/◄◄ nebo ►►/►►I nastavíte hodiny.**
   - Při stlačení a přidržení tlačítka se budou plynule měnit číslice hodin.
3. **Stiskněte SET.**
   Číslice minut začnou na displeji blikat.
4. **Opakuje krok 2 a 3 při nastavení minut.**
   - Jestliže nastavování minut stisknete a přidržíte I◄◄/◄◄ nebo ►►/►►I minutové číslice se budou měnit plynule.
   - Pokud chcete při nastavování minut měnit nastavení hodin, stiskněte CANCEL.

   Dokončíte nastavení hodin.

Pro zobrazení hodin stiskněte DISPLAY.
- Při každém stisknutí tlačítka se indikace změní z normálního režim na zobrazení hodin.

POZNÁMKA
- Po přibližně jedné hodině po odpojení přívodní šňůry bude nastavený čas resetován.
- Pokud je přístroj napájen pomocí baterií, hodiny se na displeji neobjeví, pokud je přístroj vypnut.

Nastavení časovače vypnutí

Stiskněte SLEEP.
Doba vypnutí (v minutách) se mění po každém stisku tlačítka následovně:
10 ➡ 20 ➡ 30 ➡ 60 ➡ 90 ➡ 120 ➡ OFF ➡ (zpět na začátek)

Přístroj je nyní nastaven pro vypnutí po uplynutí nastavených minut.
* Je-li časovač přechodu do režimu spánku (Sleep Timer) nastaven na delší dobu než 30 minut a není během této doby provedena žádná operace, jednotka se automaticky po 30 minutách vypne.

Stiskněte jednou SLEEP, **chcete-li zkontrolovat, kolik času zbývá, než se přístroj vypne**.

Pro zrušení časovače, opakovaně stiskněte SLEEP vyberte „OFF".

Nastavení denního časovače

Pomocí denního časovače se můžete budit svou oblíbenou hudbu.

POZNÁMKA

Nejprve nalaďte stanici, vložte disk nebo připojte USB zařízení/iPod k přístroji a zkontrolujte zda zdroj zvuku pracuje správně.

1. **Stiskněte CLOCK/TIMER.**
2. **Stisknutím tlačítka I◄◄/◄◄ nebo ►►/►►I nastavíte hodiny.**
   - Při stlačení a přidržení tlačítka se budou plynule měnit číslice hodin.
3. **Stiskněte SET.**
   Číslice minut začnou na displeji blikat.
4. **Krok 2 a 3 opakujte a nastavte minuty, vyberte zdroj a nastavte hlasitost.**
   - Jestliže nastavování minut stisknete a přidržíte I◄◄/◄◄ nebo ►►/►►I minutové číslice se budou měnit plynule.
5. **Stiskněte ⏻/I a jednotku vypněte.**
   - V čase spuštění přístroj nastaví hlasitost na přednastavenou úroveň.
   - Denní časovač bude pracovat pouze, pokud je přístroj zapnutý.

Chcete-li během procesu opravit nesprávně zadaný údaj, stiskněte CANCEL.
Můžete se vrátit k předchozímu kroku.

Nastavení časovače změníte, je-li rozsvícený symbol ⏻ ON, a dvakrát stisknete CLOCK/TIMER.
Nastavení můžete začít od bodu 2.

Pro vypnutí denního časovače stiskněte CANCEL.

- Zatímco je časovač nastaven, kontrolka časovače (⏻) svítí.
- Zatímco časovač pracuje, kontrolka časovače (ON) bliká.
- Pokud neovládáte přístroj po dobu delší než 1 hodinu, přístroj se vypne.

NEVYPÍNEJTE přístroj při nastavení hlasitosti na velmi vysokou úroveň; v opačném případě hrozí v okamžiku zapnutí přístroje nebo spuštění přehrávání poškození sluchu, reproduktorů nebo sluchátek náhlou zvukovou vlnou.



Zadní část přístroje



D Nastavení zvuku

Nastavení hlasitosti

Úroveň hlasitosti může být nastavena v rozmezí MIN 01 až 30 MAX.

Hlavní jednotka — Dálkový ovladač



(Vpravo)

UPOZORNĚNÍ:
Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

Nastavení hlasitosti super hloubkového reproduktoru

Úroveň hlasitosti super hloubkového reproduktoru můžete nastavit v rozmezí 1 až 6.

Hlavní jednotka — Dálkový ovladač



(Vlevo)

Dočasné vypnutí zvuku (Pouze dálkový ovladač)

Stiskněte tlačítko MUTING.
Chcete-li hlasitost obnovit, stiskněte tlačítko MUTING ještě jednou nebo upravte úroveň hlasitosti.

Režim zvuku

Režimy zvuku mohou být vybrány pro zvýšení typu přehrávané hudby.

Stisknutím tlačítka SOUND MODE vyberte režim zvuku.

Hlavní jednotka: SOUND MODE — Dálkový ovladač: SOUND MODE

Zvukové režimy se mění po každém stisku tlačítka následovně:

Výběr režimu zvuku:
BEAT: Nastavte tuto možnost pro tvrdou hudbu, jako je rock a disko.
POP: Nastavte tuto polohu pro lehkou hudbu, jako je populární nebo vokální hudba.
CLEAR: Nastavte tuto polohu pro jasně znějící hudbu.
FLAT: (bez efektu): Nastavte tuto polohu, pokud nechcete použít žádný režim zvuku.

Používání sluchátek
Než připojíte nebo nasadíte sluchátka, snižte hlasitost.
- Připojením sluchátek dojde k odpojení reproduktorů.
- Nastavení zvuku jiné než úroveň hlasitosti pro super hloubkový reproduktor rovněž ovlivňuje zvuk reprodukovaný sluchátky.

POZNÁMKA

Je-li jako zdroj vybraný iPod, ze sluchátek není slyšet žádný zvuk.

Klasické přehrávání (Pouze dálkový ovladač)

Programové přehrávání

Naprogramovat můžete až 30 skladeb z disku nebo USB zařízení, v jakémkoliv pořadí, včetně stejných skladeb.

POZNÁMKA
- Programování můžete provést pouze, pokud je přehrávání zastaveno.
- Během programování nemůžete určit číslo skupiny pro výběr skladby.

Před provedením programování vložte disk nebo připojte USB zařízení.
Viz B Přehrávání disku/USB zařízení.

1. **Stiskněte CD ►/II nebo USB ►/II.**
2. **Stiskněte ■ a zastavte přehrávání.**
3. **Stisknutím tlačítka PLAY MODE vyberte „PROGRAM".**
4. **Stiskněte číselná tlačítka pro výběr programované skladby.**
5. **Zopakováním kroku 4 naprogramujte ostatní skladby.**
   - Pro zrušení poslední naprogramované skladby stiskněte tlačítko CANCEL jednou.
6. **Stiskněte CD ►/II nebo USB ►/II.**
   Přehrávání začne.

Během zastavení přehrávání:
Pro naprogramování skladeb stiskněte I◄◄/◄◄ nebo ►►/►►I opakovaně; skladby v programu se zobrazí na displeji v nastaveném pořadí.
- Pro přidání skladby na konec programu, stiskněte číselná tlačítka pro výběr skladby.

Pro zrušení skladeb v programu, stiskněte opakovaně CANCEL.
- Při každém stisknutí tlačítka je vymazána poslední skladba v programu.
- Vypnutí přístroje také vymaže program.

Pro ukončení přehrávání programu, opakovaně stiskněte PLAY MODE, dokud kontrolka „PRGM" nezhasne.

Náhodné přehrávání

Můžete přehrávat všechny skladby na disku nebo na USB zařízení v náhodném pořadí.
Před náhodným přehrávání vložte disk nebo připojte USB zařízení.
Viz B Přehrávání disku/USB zařízení.

1. **Stiskněte CD ►/II nebo USB ►/II.**
2. **Stisknutím tlačítka PLAY MODE vyberte „RANDOM".**
   Skladby se přehrají v náhodném pořadí.
- Tlačítka I◄◄/◄◄ pracují pouze pro přechod zpět na začátek aktuální skladby během náhodného přehrávání.

Chcete-li ukončit náhodné přehrávání, stiskněte PLAY MODE. Indikátor „RANDOM" zmizí.

Opakované přehrávání

Skladbu nebo skladby na disku nebo USB zařízení můžete opakovat, kolikrát chcete.
Stiskněte REPEAT.
Režimy přehrávání se mění po každém stisku tlačítka následovně:

V případě CD:
ALL ➡ GROUP ➡ zrušeno ➡ (zpět na začátek)
- ALL: Zopakuje všechny skladby na disku.
  - V režimu programu nebo režimu náhodného přehrávání mohou být vybrány pouze ALL skladby.
- : Opakuje aktuální skladbu.

Pro soubory MP3/WMA:
ALL ➡ GROUP ➡ zrušeno ➡ (zpět na začátek)
- ALL: Zopakuje všechny skladby na disku nebo USB zařízení.
  - V režimu programu nebo režimu náhodného přehrávání mohou být vybrány pouze ALL skladby.
- GROUP: V normálním režimu přehrávání jsou opakovány všechny skladby ve skupině.
- : Opakuje aktuální skladbu.

Pro ukončení režimu opakování, opakovaně stiskněte REPEAT, dokud kontrolka nezhasne.

Připojení jiného zařízení

Míchaní mikrofonu/kytary

Mikrofonem nebo kytarou můžete jejich zvuk smíchat se zvukem zdroje.

UPOZORNĚNÍ

Do zdířky MIC/GUITAR INPUT NEPŘIPOJUJTE basovou kytaru, jednotku by to mohlo zničit.

1. **Ujistěte se, že přepínací volič MIC/GUITAR na zadní části přístroje je správně nastavený.**

   Kytara — Mikrofon
2. **Ovladač MIC/GUITAR LEVEL nastavte – otáčením proti směru hodinových ručiček.**
3. **Připojte mikrofon nebo kytaru ke zdířce MIC/GUITAR INPUT na zadní části přístroje.**



Mikrofon nebo kytara
(není součástí dodávky)

4. **Zapněte přehrávání ze zdroje.**
5. **Upravte hlasitost a úrovně mikrofonu/ kytary.**

Přehrávání z externího zařízení

Před poslechem externího zařízení je připojte správně k jednotce.
Viz též návod k obsluze dodávaný s externím zařízením.

1. **Nastavte hlasitost přístroje na minimum.**
2. **Připojte externí zařízení do zdířky AUDIO IN na zadní části přístroje.**

3. **Stisknutím tlačítka AUDIO IN vyberte „AUDIO".**
4. **Stisknutím a podržením SET nastavte vstupní úroveň zvuku. Při každém stisknutí tlačítka se vstupní úroveň změní následujícím způsobem:**
   LEVEL1 ➡ LEVEL2 ➡ LEVEL3 ➡ (zpět na začátek)
   - LEVEL1: Běžná vstupní úroveň.
   - LEVEL2: Zvyšuje vstupní úroveň.
   - LEVEL3: Zvýší vstupní úroveň více než „LEVEL2".
5. **Spusťte přehrávání na externím zařízení.**
6. **Nastavte hlasitost přístroje.**