

1. Určete pozici na stole, do které chcete vložit modul se zásuvkami. Jedná-li se o stůl z dřevotřísky, oblepte místo kolem pozice izolační páskou. Mějte na paměti, že pod stolem musí být nejméně 34,5cm místa.
2. Vyznačte kulatý otvor o průměru cca 6cm.
3. Vyrvejte otvor za použití nevhodnějších nástrojů, jako jsou vykručovací vrták nebo přímočará pila.
4. Před vložením do otvoru vyzkoušejte funkčnost výsuvného mechanismu. Vyšroubujte zajišťovací pojistku a poté vložte do otvoru blok se zásuvkami.
5. Zespolu stolu opět nasadte zajišťovací pojistku, nastavte požadovanou výšku a dotáhněte.
6. Na závěr zapojte zařízení do elektrické zásuvky. Tlakem na blok vysuňte vrchní kryt a poté blok zásuvek vytáhněte do maximální výšky, aby vyskočila pojistka, která podrží blok zásuvek ve stejné pozici.
7. Pro opětovné zasunutí bloku zásuvek podržte vrchní kryt, zamáčkněte pojistku a blok zasuňte.

Společnost Solight Holding s.r.o. v žádném případě neodpovídá za škody na majetku a újmy na zdraví způsobené neodbornou montáží.

