

SK Výsuvný predživovací prívod Solight PP121

1. Určíte si pozíciu na stole, do ktorej chcete vložiť modul so zásuvkami. Ak sa jedná o stôl z drevotriesky, oblepte miesto okolo pozície izolačnou páskou.
2. Vyznačte a vyrežte otvor o rozmeroch cca 266 x 91mm. Pre úspešnú inštaláciu musí byť stolom či doskou najmenej 160mm miesta.
3. Odoberte dve plastové zaistovacie poistky (viď obrázok).
4. Vložte do otvoru blok so zásuvkami a zatlačte tak, aby do otvoru zapadol. Potom zospodu stola opäť nasadte plastové poistky a zatlačte ich do maximálnej možnej výšky tak, aby sa blok zásuviek nepohyboval.
5. Na záver zapojte zariadenie do elektrickej zásuvky.
6. Tlakom na blok zásuvky otvoríte a zatvoríte.



Spoločnosť Solight Holding s.r.o. v žiadnom prípade nezodpovedá za škody na majetku a ujmy na zdraví spôsobené neodbornou montážou.

