



Pokyny k nabíjení

- Svítilnu před nabíjením vypněte.
- Připojte napájecí kabel ke konektoru svítilny a síťový kabel zapojte do síťové zásuvky, nebo do konektoru auto zapalovače. Během nabíjení svítí červená dioda, po nabití svítilny se rozsvítí zelená dioda. Poté odpojte nabíječku.
- Upozornění: Akumulátor se bude během nabíjení mírně zahřívat – tento jev je běžný a není důvodem k obavám.

Upozornění

- Používejte výhradně nabíječku dodanou se svítilnou.
- Svítilnu používejte řádným způsobem, zejména ji chraňte před vodou a deštěm.
- Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání věci (nebo jejích dílů), popř. nesprávného používání zboží.
- Kratší životnost akumulátoru nebo LED diody nelze považovat za vadu a nejde ani reklamovat.
- Záruční doba není doba životnosti akumulátoru, příp. žárovky.
- Záruční doba akumulátoru je 6 měsíců od data prodeje. Záruční doba na výrobek je 24 měsíců.