

SENCOR®

SCS WA1003

ACTIVE SUBWOOFER

AKTIVNÍ SUBWOOFER

AKTÍVNY HLBOKOTÓNOVÝ

REPRODUKTOR

AKTÍV MÉLYSUGÁRZÓ

SUBWOOFER AKTYWNY

**USER'S MANUAL
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
INSTRUKCJA OBSŁUGI**

EN

CZ

SK

HU

PL

TECHNICKÉ ÚDAJE

Varovanie:

Zariadenie nedávajte do dažďa alebo hmly v prípade búrky, pretože by to mohlo spôsobiť požiar.

Upozornenie: Neblokujte vetrací otvor a na zariadenie nedávajte objekty.

Upozornenie: Okolo zariadenia nechajte priestor, aby sa mohlo vetrať.

10"skrinka hlbokotónového reproduktora

Max. vrcholový výkon: 400 W

Max. výkon RMS: 120 W

Frekvenčný rozsah (L.F.P.):

50 Hz ~ 250 Hz

(± 2 dB)

Premennivý filter SPODNEJ priepustnosti

Citlivosť vstupu: 0,2 V ~ 6 V

Celkový odpor reproduktora: 4 ohmy

Plastový mriežkový kryt

Rozmery: 45×30,6×28,8 cm

Poistka 30 A

SCHÉMA KÁBLOVÝCH ROZVODOV SYSTÉMU

1. Pripojenie sieťového kábla

- Pretože toto zariadenie narába s vysokým výkonom, bude cez neho pretekať veľký prúd. Kabeláž napájacieho kábla je veľmi dôležitá.
- Pripojte červený vodič priamo na (+) svorku batérie pomocou kábla s držiakom poistky.
- Pevne pripojte čierny kábel k príslušnej skrutke na kovovej časti vozidla potom, čo ste odstránili farbu za účelom správneho uzemnenia. Nezabudnite použiť skrutku, aby ste nespôsobili ohrozenie počas jazdy.
- Správne pripojenie zaisťuje jasný zvuk.

2. Pripojenie kábla diaľkového zapnutia/vypnutia

- Pripojte vodič k spínaciemu výstupu. Po pripojení k tomuto prístroju budete môcť ovládať jeho zapnutie a vypnutie spoločne s autorádiom. Spínací napájací kábel nájdete pri pripojení antény automobilu k autorádiu.
Poznámka: bez zapojenia svorky REM nie je možné subwoofer zapnúť!

3. Pripojenie pomocného vstupu (nizky vstup)

- Nasledujúcim spôsobom pripojte pomocné vstupné káble pomocou kolíkového konektora typu RCA: BIELY k L. kanálu predvstupu sterea vo vozidle
ČERVENÝ k P. kanálu sterea vo vozidle


4. Ovládanie citlivosti vstupu

- Nastavte citlivosť vstupu pre výstup pripojeného sterea vo vozidle.

Čeština je pôvodná verzia.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, CZ-251 01 Říčany

PREVÁDZKA KABELÁŽE



SK Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že sa s týmto výrobkom nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V krajinách európskej únie a v iných európskych krajinách existujú samostatné zberné systémy pre zhromažďovanie použitých elektrických a elektronických výrobkov. Zaistením ich správnej likvidácie pomôžete prevencii vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi. Recyklácia odpadových materiálov napomáha udržaniu prírodných zdrojov surovín - z uvedeného dôvodu nelikvidujte prosím vaše staré elektrické a elektronické zariadenia s domovým odpadom. Pre získanie potrebných informácií k recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životného prostredia miestneho (mestského či obvodného) úradu, pracovníkov zberného dvora alebo zamestnancov predajne, v ktorej ste výrobok zakúpili.

SK: Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otras);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom);
- prípady, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.