

lamart

by Pierre Lamart

BRILLE

SR Vážený zákazník,

do rúk sa vám dostáva: termoska vyrobená z vysoko odolného plastu s vnútornou sklenenou vložkou. Vložka má termoizolačné vlastnosti na udržanie teplého aj studeného nápoja. Veľmi elegantné držadlo a praktický uzáver. Jednoduchá údržba a čistenie. 3 roky záruka.

Návod na použitie:

- 1.) Výrobok z veľmi kvalitného a odolného plastu. Vnútorná vložka termosky je sklenená termoizolačná na uloženie studených aj teplých nápojov.
- 2.) Termosku vždy pred každým použitím vymyte teplou alebo studenou vodou podľa nápoja, ktorý sa do termosky naleje.
- 3.) Nádobu pri použití plňte vždy max. k spodnému okraju vylievacej časti termosky a to najmenej 1 – 1,5 cm pod okraj termosky. Do termosky nelejte nikdy vriace nápoje. Z termosky nepite priamo.
- 4.) Teplota nápojov v termoske závisí od množstva obsahu nápoja, častosti otvárania a teploty v danom okolí. Na dlhé udržanie teploty nápoja v termoske vždy riadne uzavrite a utiahnite uzáver. Termosku ponechávajte vo zvislej polohe.
- 5.) Nespotrebovaný nápoj vždy vylejte, predídete tým tvorbe usadenín vnútri nádoby a prípadnému množeniu baktérií. Vždy buďte opatrní pri manipulácii s teplou vodou (nádobou).
- 6.) Pred prvým použitím výrobok vždy umyte a utrite do sucha. Pre pravidelnú údržbu z času na čas odskrutkujte dno termosky a vyčistite aj vnútro medzi telom termosky a sklenenou nádobou.
- 7.) Na odstránenie ľahkých škvŕn nechajte riad odmočiť a následne utrite dosucha mäkkou handrou.
- 8.) Termosky sa veľmi dobre udržiavajú a čistia, pri ručnom umývaní používajte iba mäkké handry a hubky, ktoré nepoškriabu daný povrch. Nepoužívajte agresívne chemické produkty. Umývanie v umývačke riadu nie je možné.
- 9.) Na zachovanie dlhjej životnosti výrobku zaobchádzajte s termoskou opatrne – vyhýbajte sa silným nárazom a otrasom, pri poškodení termoizolačnej nádoby už termosku nepoužívajte, skladujte vždy otvorenú.
- 10.) POZOR: do nádoby nepatria sytené nápoje, kocky ľadu, mliečne výrobky. Termoska nie je určená na dojčenskú výživu.
- 11.) Určené na použitie v domácnosti
- 12.) Záruka 3 roky sa nevzťahuje na: poškodenie pádom alebo úderom výrobku, technickou úpravou termosky.

Bezpečnostné upozornenia:

Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k poškodeniu nádoby alebo veka. Pri použití ostrého kovového náčinia môže dôjsť k poškodeniu (poškriabaniu) povrchu (napr. nôž, vidlička). Pri použití drsných a agresívnych čistiacich prostriedkov môže dôjsť k poškodeniu povrchu (napr. žieravé prostriedky na čistenie rúr). Pri neopatrnej manipulácii (napr. s vekom) môže dôjsť k poškodeniu povrchu (otlčením). **Tieto „stopy“ nemajú ani najmenší vplyv na kvalitu prípravy jedla alebo nápojov ani celkovú životnosť nádoby, iba je narušený estetický vzhľad.** Vplyvom nastavenia vysokej teploty zdroja tepla môže dôjsť k poškodeniu povrchu.

Ekológia:

Podľa veľkosti produktu sú na všetkých výrobkoch vytlačené znaky materiálov použitých na výrobu balenia, komponentov a príslušenstva, ako aj ich recyklácie. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. **Igelitové vrečko odkladajte mimo dosahu detí, nebezpečenstvo udusenia sa.**

Kupujúci bol oboznámený s funkciou a so zaobchádzaním s výrobkom.