

**lamart**  
*by Pierre Lamart*

**INOX**

### **SR** Vážený zákazník,

**do rúk sa Vám dostáva** panvica vyrobená z prvotriedneho antikorového materiálu s antiadhezívnym povrchom. Kvalitný antikorový riad s prvotriednym povrchom odolným proti pripaľovaniu. Ergonomická mäkká rukoväť, farebný vnútorný povrch – chocolate, sklenená pokrievka a praktické výlevky na panvici. Neprilnavý materiál bez použitia PFOA a PTFE (nevyparujú sa žiadne toxické látky pri prehriatí). Vhodné pre elektrické, plynové, sklokeramické a indukčné sporáky. Vhodné do umývačky riadu. Jednoduchá údržba a čistenie. 3 roky záruka.

### **Návod na použitie:**

- 1) Výrobky sú odolné voči teplotám panvica 260 °C, držadlá a držadlo pokrievky 177 °C a sklenená pokrievka 180 °C – nadmerne vysoké teploty môžu poškodiť váš výrobok – odporúčame neprehrievať výrobok nad teplotu 177 °C.
  - 2) Riad vždy umyte v teplej vode so saponátom, aby ste odstránili všetky nečistoty. Výrobok opláchnite a osušte. Následne potrite kvapkou oleja na zachovanie kvality povrchu. Papierovou utierkou odstráňte prebytočný olej (ošetrujte takto výrobok pravidelne a udržujte tak riad v perfektnom stave).
  - 3) Uistite sa, že veľkosť platne sporáka zodpovedá veľkosti vášho výrobku a nie je širšia než okraje riadu, čím zabránite nadmernému opáleniu vonkajšieho povrchu – vždy stačí využiť na varenie mierny plameň.
  - 4) Vnútna neprilnavá vrstva Xylan plus je odolná voči vysokým teplotám, ale odporúčame ju neprehrievať, ak je riad prázdny. Nikdy nenechávajte riad na platni bez dozoru. Pred očistením nechajte riad vychladnúť.
  - 5) Na odstránenie ľahkých škvŕn po varení (pripálení) nechajte riad odmočiť v horúcej vode so saponátom a následne utrite dosucha mäkkou handrou. V prípade škvŕn v panvici alebo hrnci ohrejte trochu bieleho octu a potom umyte bežným spôsobom. Tieto škvŕny však v žiadnom prípade neznižujú vlastnosti produktu.
  - 6) Na neprilnavý povrch nepoužívajte kovové náčinie a nekrájajte jedlo ostrými predmetmi v riade.
  - 7) Riad s vrstvou Xylan plus sa ľahko udržuje a čistí, pri ručnom umývaní používajte iba mäkké handry a hubky, ktoré nepoškriabu daný povrch. Nepoužívajte agresívne chemické produkty. Umývanie v umývačke riadu je možné – pozor však na tvrdosť vody a použitie príliš agresívnych čistiacich prostriedkov, ktoré môžu viesť k strate neprilnavých vlastností.
- 8.) Na zachovanie dlhej životnosti výrobku zaobchádzajte s riadom opatrne a snažte sa nepoškriabať jeho povrch.

### **Bezpečnostné upozornenia:**

Vplyvom vysokej teploty (**nad 177 °C**) môže dôjsť k poškodeniu plastovej rukoväti nádoby alebo veka, napr. pri umiestnení rukoväti do blízkosti horáka, žeraviacej špirály, steny rúry a pod. Pri použití ostrého kovového náčinia môže dôjsť k poškodeniu (poškriabaniu, prerezaniu) povrchu (napr. nôž, vidlička). Pri použití drsných a agresívnych čistiacich prostriedkov môže dôjsť k poškodeniu povrchu (napr. žieravé prostriedky na čistenie rúr). Pri neopatrnej manipulácii môže dôjsť k poškodeniu povrchu (otlčením). **Tieto „stopy“ nemajú najmenší vplyv na kvalitu prípravy jedla ani celkovú životnosť nádoby, iba je narušený estetický vzhľad.** Vplyvom nastavenia vysokej teploty zdroja tepla môže dôjsť k poškodeniu povrchu (spáleniu).

### **Ekológia:**

Podľa veľkosti produktu sú na všetkých výrobkoch vytlačené znaky materiálov použitých na výrobu balenia, komponentov a príslušenstva, ako aj ich recyklácie. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. **Igelitové vrečko odkladajte mimo dosahu detí, nebezpečenstvo udusenía.**

**Kupujúci bol oboznámený s funkciou a so zaobchádzaním s výrobkom.**