

Model auta na diaľkové ovládanie

RC-2

SK

Návod na obsluhu/Záruka



model: RC-2 model: RC-2 model: RC-2 model: RC-2 model: RC-2
RC-2 model: RC-2 model: RC-2 model: RC-2 model: RC-2

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

- Pred hrou si pozorne prečítajte návod. Používajte iba pod dohľadom dospeljej osoby. Obal hračky a návod si odložte pre použitie v budúcnosti.
- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Zariadenie je určené výhradne na používanie v domácnosti. Nejde o profesionálne zariadenie.
- Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho, alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie vypnite.
- Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom.
- Zariadenie používajte len s pôvodným príslušenstvom.
- NIKDY zariadenie neponárajte celkom do vody alebo do iných tekutín s cieľom čistenia alebo z iných dôvodov.
- NENECHÁVEJTE zariadenie zapnuté, ak ho nepoužívate, alebo sa ho nechystáte použiť.
- Ak zariadenie nepracuje správne, spadlo alebo je akokoľvek poškodené, doručte ho do servisného strediska a nechajte ho preveriť a opraviť.
- Ak zariadenie používajú malé deti alebo choré osoby, alebo je v ich blízkosti, je nutný STÁLY DOHLAD.
- Používajte zariadenie len pre účely uvedené v tomto návode
- Zariadenie musí byť pod dozorom, ak ho používajú malé deti alebo invalidné osoby.
- Majte zariadenie z dosahu horúcich objektov!
- Nevkladajte žiadne predmety do žiadnych otvorov zariadenia.



Nevhodné pre deti do 3 rokov. Obsahuje malé časti. Nebezpečenstvo udusenja prehltnutím alebo vdýchnutím drobných súčastí.

Bezpečnostné upozornenia k batériám

- Batériu skladujte mimo dosahu detí.
- Ak by došlo k prehltnutiu, ihneď vyhľadajte lekára.
- Batériu pred vložením utrite suchou handričkou. Zaisťte tak dobrý kontakt.
- Pri vkladaní batérií skontrolujte správnu polaritu.
- Batériu nedávajte do kontaktu s kovovými predmetmi. Môže dôjsť ku skratu.
- Používajte iba batérie totožné alebo rovnocenné s doporučeným typom.
- Batérie vkladajte so zreteľom na zachovanie správnej polarity a vždy postupujte podľa návodu výrobcu batérií.
- Batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie, sa nesmú nabíjať.
- Nepoužívajte nabíjacie batérie, ak nie je uvedené.
- Nabíjacie batérie pred nabíjaním vyberte z hračky (ak sú vyberateľné).
- Nemiešajte rôzne typy batérií a staré a nové batérie.
- Vypotrebované batérie nenechávajte v hračke.
- Nesmú sa skratovať napájacie svorky.
- Nabíjacie batérie možno nabíjať iba pod dohľadom dospeljej osoby.
- Batérie by mali byť inštalované len dospelou osobou.
- Nikdy staré batérie nehádzte do ohňa (môžu explodovať) a nerozoberajte ich.
- Batérie nenechávajte v hračke, ak sa hračka dlhšiu dobu nebude používať.

- Hračku nepripájajte na väčší počet batérií, než je odporúčané.
- Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlík - zinok) alebo nabíjacie (nikel - kadmium) batérie.
- Vypotrebované batérie vyberte z hračky a uložte na miesta vyhradené pre nebezpečný odpad.

Výstraha!

Pri nesprávnom zaobchádzaní môžu batérie explodovať. Batérie nerozoberajte, ani ich nehádzte do ohňa. Batérie likvidujte v zmysle platných miestnych predpisov a noriem.

Technické údaje

Napájanie auta:

jednosmerné napätie 1,2 V

(nabíjateľná Ni-MH batéria 1,2 V, 110 mAh - dodávaná)

Napájanie ovládania (služi zároveň ako nabíjačka):

jednosmerné napätie 3 V

(2x 1,5 V batéria AAA - nedodávané)

Rozmery (š x v x d): 32 x 20 x 70 mm

Diaľkové ovládanie: v pásme 2,4 GHz

Mierka: 1 : 67

Právo na zmeny vyhradené!

Popis vlastností modelu

Čas prevádzky je cca 8 minút.

Dosah diaľkového ovládania je 6 až 10 metrov.

Čas nabíjania je 6 až 10 minút.

Príprava

Zariadenie vybalte a odstráňte z neho všetok obalový materiál.

Napájanie a nabíjanie

Zariadenie pracuje na internú dodávanú 1,2 V nabíjateľnú Ni-MH batériu.

Pred používaním zariadenia je potrebné vložiť do diaľkového ovládania dve 1,5 V batérie veľkosti AAA a nabiť internú batériu.


1 Otvorte kryt priestoru pre batérie na diaľkovom ovládaní.

2 Vložte dve 1,5 V batérie AAA. Dodržte správnu polaritu + a -.


3 Zatvorte kryt priestoru pre batérie jeho zasunutím späť na miesto.

Vypínač na ovládaní prepnite do polohy ON (zap.).


Rozsvieti sa ľavá červená LED dióda. Je to indikátor, že vysielateľ DO je zapnutý a pripravený na prevádzku.



4 Zapojte nabíjací konektor z vysielateľa do nabíjacieho konektora na modeli. Keď indikátor nabíjania zhasne, nabíjanie skončilo.



5 Zapnite vypínač na modeli do polohy ON (zap.).



Výmena batérií

Ak sú batérie slabé (ovládanie je pomalé alebo nevýrazné, prípadne zariadenie nefunguje), vymeňte batérie v DO za nové a nabite internú batériu v modeli.


Pri výmene postupujte ako pri vkladaní novej batérie.

Nepoužívajte starú batériu s novou, ani nemiešajte rôzne typy batérií.


Používanie zariadenia

Stláčaním tlačidiel na DO ovládate pohyb modelu. Auto sa bude pohybovať v smere naznačenom šípkami.

1 Pri stlačení tlačidla vpred/vzad sa bude model pohybovať v danom smere a budú svietiť príslušné predné/zadné svetlá podľa smeru pohybu.




2 Ak chcete s modelom odbočiť vľavo/vpravo, stlačte súčasne tlačidlo Vpred/Vzad (podľa toho, ako sa s vozidlom pohybujete) tlačidlo a príslušné tlačidlo Doľava/Doprava.



3 Na prevádzku modelu sa musí zhodovať frekvenčný komunikačný kanál modelu aj ovládača. Môžu byť 3 rôzne kanály označené A, B alebo C. Model a ovládanie musí mať vždy zhodné označenie, napríklad A-A, B-B alebo C-C.

Informácia

Na spodnej strane v prednej časti modelu je ovládač pre jemné doladenie smerovania kolies, ktorý umožní korigovať priamy smer jazdy vozidla.



ovládač pre jemné doladenie smerovania kolies

Upozornenia

- 1 Keď model počas prevádzky spomaľuje, je to z dôvodu nedostatočného nabitia internej batérie. Zapojte nabíjací konektor do modelu a nabite batériu.
- 2 Ak vysielateľ neovláda zariadenie, indikátor napájania zhasne alebo svieti slabou, vymeňte batérie vo vysieláči.
- 3 Ak zariadenie nebudete dlhšiu dobu používať, vypnite vysielateľ aj auto a potom vyberte batérie z vysieláča.
- 4 Uschovajte tento návod pre budúce použitie.
- 5 Hračka je určená pre deti staršie ako 6 rokov.

Čistenie a údržba

Pred čistením vypnite zariadenie aj diaľkové ovládanie.

Čistenie a skladovanie

- Zariadenie skladujte na bezpečnom, chladnom a suchom mieste.
- Zariadenie čistite mäkkou utierkou navlhčenou vo vode. V prípade silného znečistenia môžete utierku navlhčiť v slabom roztoku saponátu.
- Nepoužívajte agresívne, drsné čistiace prostriedky ani riedidlá. Hrozí riziko poškodenia povrchu.
- Nečistite zariadenie chemicky. Hrozí riziko poškodenia povrchu.
- Pneumatiky čistite jemnou kefkou.
- Zariadenie pri čistení nesmie spadnúť na zem.
- Dbajte na to, aby do zariadenia nevnikla žiadna voda. Ak by sa stalo tak, použite zariadenie až po úplnom vysušení.
- Zariadenie pri čistení nikdy neponárajte do vody ani iných kvapalín.

Upozornenie

- Nikdy sa zariadenie nepokúšajte opravovať.

Záručné podmienky

Na toto zariadenie sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov. Pri uplatnení práva na záručnú opravu odovzdajte servisnému stredisku spolu so zariadením pokladničný doklad o kúpe zariadenia.

Tento výrobok je v zhode so základnými požiadavkami nariadenia vlády SR č. 443/2001 Z.z., resp. smernice 1999/5/EC (RTTE).

Distribútori

ORAVA retail s.r.o. Seberíniho 2 821 03 Bratislava Slovenská republika	ORAVA retail sales s.r.o. Ostravska 494 739 25 Sviadnov Česká republika	ORAVA retail Sp. z o.o. ul. Kaczyniec 12 42-600 Polska
---	--	---

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - nariadenie Európskej únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejte tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia. Toto zariadenie je označené podľa európskeho nariadenia 2002/96/EC o elektrickom odpade a elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii elektrického odpadu a elektronického vybavenia.