


## SK Návod na použitie izbovej digitálnej antény Solight HP18

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby Vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na použitie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať len dospelá osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.


### Vlastnosti

- Príjem digitálneho signálu
- Zabudovaný zosilňovač
- Zabudovaný LTE/4G filter
- Frekvenčný rozsah 470 – 790 MHz
- Rozsah kanálov: 21. – 60.
- Maximálny zisk antény: 25 dB
- Impedancia: 75 Ohm
- Napájanie: AC/DC adaptérom
- Horizontálna i vertikálna polarizácia

Obrázok 1



Obrázok 2



Jedná sa o špeciálne navrhnutú anténu na príjem pozemného digitálneho televízneho vysielania. Prístroj je schopný prijímať všetky druhy TV signálu v pásme UHF, ktoré sú vo vašej lokalite dostupné. Zabudovaný LTE/4G filter účinne obmedzuje vplyv vysielateľov vysokorýchlostného internetu v mobilných sieťach. Predstavuje to najlepšie domáce prenosné riešenie na príjem digitálneho TV signálu.

### Zostavenie antény a umiestnenie antény


Vyberte z krabice všetky časti a anténu zostavte podľa obrázku 1. V prípade, že je signál slabý alebo nestabilný, otočte anténu podľa obrázku 2.

Pred zapojením antény vyberte čo najlepšie možné miesto na príjem signálu. Snažte sa, aby medzi vysielateľom a anténou nebola žiadna prekážka a aby v blízkosti antény nebol žiadny elektrospotrebič, ktorý by mohol narušiť príjem signálu. Dbajte na to, aby bola anténa čo najbližšie k oknu.

### Prepojenie antény s TV alebo Set-top boxom

#### 1) Prepojenie s TV


Pokiaľ váš televízor podporuje napájanie externej antény, vypnite ju ešte pred samotnou inštaláciou antény. Potom zapojte výstupný kábel z antény do zdieľky u napájacej výhybky, ktorá je označená symbolom ANT. Následne zapojte napájaciu výhybku do anténneho vstupu televízora pomocou výstupného kábla. Ten je označený symbolom „TO TV“. Nakoniec zapojte napájací adaptér do vstupného konektora napájacej výhybky a do elektrickej zásuvky.



#### 2) Prepojenie cez set-top box

Pokiaľ váš set-top box podporuje napájanie externej antény, vypnite ju ešte pred samotnou inštaláciou antény. Potom zapojte výstupný kábel z antény do zdieľky u napájacej výhybky, ktorá je označená symbolom ANT. Následne zapojte napájaciu výhybku do anténneho vstupu na set-top boxe pomocou výstupného kábla. Ten je označený

symbolom „TO TV“. Ďalej prepojte set-top box s TV. Nakoniec zapojte napájací adaptér do vstupného konektora napájacej výhybky a do elektrickej zásuvky.



**Poznámka:** Anténu neumiestňujte do kovovej skrinky, pretože by mohla brániť v prijíme kvalitného signálu. TV signál je obvykle veľmi slabý v pivničných priestoroch. Príjem signálu môže tiež ovplyvniť vzdialenosť od vysielateľa alebo umelé či prírodné prekážky. Napríklad vysoké budovy medzi vysielateľom a anténou.

**Výrobca:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika