YENKEE

YMS 2020

Economic wireless mouse
Úsporná bezdrátová myš
Úsporná bezdrôtová myš
Energiatakarékos vezeték nélküli egér
Oszczędna mysz bezprzewodowa

USER'S MANUAL
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA OBSŁUGI

EN CZ SK HU PL

Quick Start

Package contents:

- Wireless mouse
- Nano USB receiver
- ×2 AA batteries
- Instruction manual



Thank you for purchasing this product made by Yenkee. Before using the device for the first time, read the instruction manual and keep the manual in a safe place for future use.

Start-up

1. Switch OFF the main switch and open the battery cover. 	2. Follow the instructions displayed in the battery compartment and Insert one, or two AA batteries and close the battery cover. 

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

3. Switch the main switch ON. The LED light will flash once. 	4. Insert the nano USB receiver into any available USB port in the computer. Press any key to activate the mouse. 

Wireless connection configuration

The YMS 2020 was paired with the nano USB receiver before being packed. All you need to do is insert a battery.

1. Turn on the computer.
2. Insert the nano USB receiver into any available USB port in the computer.
3. Insert the battery into the mouse and press any key to activate.

Warning

If the mouse, keyboard and nano USB receiver are not paired, please visit the Yenkee website at www.yenkee.eu and download pairing software for free. Up to 5 additional devices can be paired to one nano USB receiver at once.

After a successful wireless connection configuration you can enjoy the freedom that comes with a connection lacking cables.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Mouse properties

Adjustable weight of the mouse

The mouse is powered by two parallel connected batteries and will function regardless of whether one or two batteries are inserted. The weight of the mouse can therefore be modified, depending on the number of inserted batteries.



Resolution options (DPI)

The mouse enables resolutions of 1000/1500/2000 DPI. The default setting is 1000 DPI. The resolution can be changed via the "+" and "-" buttons. The LED light will begin to flash according to the selected resolution as defined in the table below.

DPI value	LED light colour
1000 DPI	Red
1500 DPI	Green
2000 DPI	Orange



Side buttons

The mouse is equipped with 2 side buttons. With Windows 2000 and newer systems, the default setting for these buttons is Back and Next for web browsers. The setting can be changed after installing the driver from the www.yenkee.eu website.



Standby

The mouse is equipped with standby mode. After not using the mouse for 0.2 seconds, it automatically switches to standby mode to save the battery life.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Nano USB receiver

When you are not using the nano USB receiver, you can place it into the special compartment inside the mouse.

Low battery indicator

The mouse has a low battery indicator. The LED light will light up if the battery is almost dead, reminding to replace the battery.

Main switch



The main switch is located on the bottom side of the mouse. Switch OFF the mouse when travelling or if you do not intend to use the mouse for a longer period of time. This saves the battery. Reactivate the mouse by switching ON.

! **Battery disposal**

Do not throw the battery into fire.
Recycle the battery adequately after removal.

Technical data

Frequency range: 2402 MHz – 2479 MHz
Power input: 1.5 V
Operating current: ≤ 6 mA (1,5 V)
Acceleration: up to 20 G
Resolution: optional 1000/1500/2000 DPI

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

Disposal of used electrical and electronic appliances

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product.

The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union

If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union

If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.

This appliance complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic and electrical safety.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Pro rychlý začátek

Obsah balení:

- Bezdrátová myš
- Nano USB přijímač
- 2× AA baterie
- Návod k obsluze



Děkujeme za zakoupení produktu značky Yenkee. Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a uchovejte ho na bezpečném místě pro jeho použití v budoucnu.

Uvedení do provozu

1. Přepněte hlavní vypínač do polohy OFF (vypnuto) a otevřete kryt baterie. 	2. Podle instrukcí znázorněných v bateriovém prostoru vložte jednu, případně dvě AA baterie a zavřete kryt baterie. 

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

3. Přepněte hlavní vypínač do polohy ON (zapnuto). LED dioda jednou blikne. 	4. Zasuňte nano USB přijímač do jakéhokoliv volného USB portu v počítači. Myš uvedete do provozu stisknutím libovolného tlačítka. 

Nastavení bezdrátového spojení

Myš YMS 2020 byla před zabalením spárována se svým nano USB přijímačem. K uvedení do provozu stačí vložit baterii.

1. Zapněte počítač.
2. Zasuňte nano USB přijímač do jakéhokoliv volného USB portu v počítači.
3. Vložte do myši baterii a stiskněte libovolné tlačítko pro uvedení do provozu.

Upozornění

Pokud nedojde ke spárování myši, klávesnice a nano USB přijímače, navštivte prosím webové stránky značky Yenkee na adrese www.yenkee.eu a stáhněte si zdarma software pro párování. K jednomu nano USB přijímači lze připojit až 5 dalších zařízení najednou.

Po úspěšném nastavení bezdrátového spojení si užívejte svobody, kterou poskytuje připojení bez kabelů.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Vlastnosti myši

Nastavitelná váha myši

Myš je napájena dvěma paralelně zapojenými bateriemi a bude fungovat bez ohledu na to, zda jsou vloženy obě baterie nebo jen jedna. V závislosti na počtu vložených baterií tak můžete upravit váhu myši.



Volba rozlišení (DPI)

Myš umožňuje vybírat rozlišení 1000/1500/2000 DPI. Výchozím nastavením je 1000 DPI. Volbu rozlišení provedete tlačítky „+“ a „-“. LED dioda zabliká podle zvoleného rozlišení barvou uvedenou v tabulce níže.

Hodnota DPI	Barva LED diody
1000 DPI	Červená
1500 DPI	Zelená
2000 DPI	Oranžová



Boční tlačítka

Na myši se nachází 2 boční tlačítka. U systému Windows 2000 a novějších slouží tlačítka ve výchozím nastavení jako tlačítka Zpět a Vpřed v prohlížeči. Nastavení lze změnit po nainstalování ovladače z webových stránek www.yenkee.eu.



Úsporný režim

Myš je vybavena úsporným režimem. Pakliže myš nebudete používat po dobu 0,2 sekund, automaticky se přepne do úsporného režimu a šetří tak životnost baterie.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Nano USB přijímač

Jakmile nano USB přijímač nebudete používat, lze jej odložit do speciálního prostoru vestavěného uvnitř myši.

Ukazatel nízkého stavu nabití baterie



Myš má ukazatel nízkého stavu nabití baterie. V případě, že je baterie téměř vybitá, rozbliká se LED dioda připomínající výměnu baterie.

Hlavní vypínač



Hlavní vypínač se nachází na spodní straně myši. Při cestování nebo v případě dlouhodobého nepoužívání prosím přesuňte vypínač do polohy OFF (vypnuto). Šetříte tím energii baterie. Myš uvedete zpět do provozu opětovným přepnutím tlačítka do polohy ON (zapnuto).

! **Likvidace baterie**

Nevhazujte baterii do ohně.
Po vyjmutí použité baterie ji příslušným způsobem recyklujte.

Technické údaje

Frekvenční pásmo: 2402 MHz – 2479 MHz
Příkon: 1,5 V
Provozní proud: ≤ 6 mA (1,5 V)
Zrychlení: až do 20 G
Rozlišení: volitelné mezi 1000/1500/2000 DPI

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Pre rýchly začiatok

Obsah balenia:

- Bezdrôtová myš
- Nano USB prijímač
- 2× AA batérie
- Návod na obsluhu



Ďakujeme za kúpu produktu značky Yenkee. Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uchovajte ho na bezpečnom mieste na jeho použitie v budúcnosti.

Uvedenie do prevádzky

1. Prepnite hlavný vypínač do polohy OFF (vypnuté) a otvorte kryt batérie. 	2. Podľa inštrukcií znázornených v batériovom priestore vložte jednu, prípadne dve AA batérie a zavrite kryt batérie. 

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

3. Prepnite hlavný vypínač do polohy ON (zapnuté). LED dióda raz blikne. 	4. Zasuňte nano USB prijímač do akéhokoľvek voľného USB portu v počítači. Myš uvediete do prevádzky stlačením ľubovoľného tlačidla. 

Nastavenie bezdrôtového spojenia

Myš YMS 2020 bola pred zabalením spárovaná so svojím nano USB prijímačom. Na uvedenie do prevádzky stačí vložiť batériu.

1. Zapnite počítač.
2. Zasuňte nano USB prijímač do akéhokoľvek voľného USB portu v počítači.
3. Vložte do myši batériu a stlačte ľubovoľné tlačidlo na uvedenie do prevádzky.

! Upozornenie

Ak nedôjde k spárovaniu myši, klávesnice a nano USB prijímača, navštívte, prosím, webové stránky značky Yenkee na adrese www.yenkee.eu a stiahnite si zadarmo softvér na párovanie. K jednému nano USB prijímaču je možné pripojiť až 5 ďalších zariadení naraz.

Po úspešnom nastavení bezdrôtového spojenia si užívajte slobodu, ktorú poskytuje pripojenie bez káblov.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Vlastnosti myši

Nastaviteľná hmotnosť myši

Myš je napájaná dvomi paralelne zapojenými batériami a bude fungovať bez ohľadu na to, či sú vložené obe batérie alebo len jedna. V závislosti od počtu vložených batérií tak môžete upraviť hmotnosť myši.

Voľba rozlíšenia (DPI)

Myš umožňuje vyberať rozlíšenie 1 000/1 500/2 000 DPI. Predvoleným nastavením je 1 000 DPI. Rozlíšenie zvolíte tlačidlami „+“ a „–“. LED dióda zabliká podľa zvoleného rozlíšenia farbou uvedenou v tabuľke nižšie.

Hodnota DPI	Farba LED diódy
1 000 DPI	Červená
1 500 DPI	Zelená
2 000 DPI	Oranžová



Bočné tlačidlá

Na myši sa nachádzajú 2 bočné tlačidlá. Pri systéme Windows 2000 a novších slúžia tlačidlá v predvolenom nastavení ako tlačidlá Späť a Vpred v prehľadávači. Nastavenie je možné zmeniť po nainštalovaní ovládača z webových stránok www.yenkee.eu.



Úsporný režim

Myš je vybavená úsporným režimom. Ak myš nebudete používať 0,2 sekundy, automaticky sa prepne do úsporného režimu a šetrí tak životnosť batérie.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Nano USB prijímač

Keď prestanete nano USB prijímač používať, je možné ho odložiť do špeciálneho priestoru vstavaného vnútri myši.

Ukazovateľ nízkeho stavu nabitia batérie



Myš má ukazovateľ nízkeho stavu nabitia batérie. V prípade, že je batéria takmer vybitá, rozbliká sa LED dióda pripomínajúca výmenu batérie.

Hlavný vypínač



Hlavný vypínač sa nachádza na spodnej strane myši. Pri cestovaní alebo v prípade dlhodobého nepoužívania, prosím, presuňte vypínač do polohy OFF (vypnuté). Šetríte tým energiu batérie. Myš uvediete späť do prevádzky opätovným prepnutím tlačidla do polohy ON (zapnuté).

! **Likvidácia batérie**

Nevhadzujte batériu do ohňa.
Po vybratí použitú batériu príslušným spôsobom recyklujte.

Technické údaje

Frekvenčné pásmo: 2 402 MHz – 2 479 MHz
Príkon: 1,5 V
Prevádzkový prúd: ≤ 6 mA (1,5 V)
Zrýchlenie: až do 20 G
Rozlíšenie: voliteľné medzi 1 000/1 500/2 000 DPI

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Gyors kezdés

A csomagolás tartalma:

- Vezeték nélküli egér
- USB vevőegység
- 2 db AA elem
- Használati útmutató



Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a Yenkee márka termékét! Az első használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és azt biztonságos helyen tárolja, később is szüksége lehet rá.

Üzembe helyezés

1. A főkapcsolót kapcsolja OFF (ki) állásba és vegye le az elemtartó fedelét. 	2. Az elemtartóban látható ábra szerint helyezzen be egy vagy két AA elemet, majd a fedelet szerelje vissza. 

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

3. A főkapcsolót csúsztassa ON (be) állásba. A LED dióda egyszer felvillan. 	4. Az USB vevőt csatlakoztassa a számítógép valamelyik szabad USB-portjához. Az üzembe helyezéshez nyomja meg az egyik egérgombot. 

A vezeték nélküli kapcsolat beállítása

A vezeték nélküli YMS 2020 egeret a csomagolás előtt a párosítottuk az USB vevővel. A készlet használatba vételéhez csak az elemeket kell behelyezni.

1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. Az USB vevőt csatlakoztassa a számítógép valamelyik szabad USB-portjához.
3. Az egér elemtartójába helyezze be az elemet, majd az üzembe helyezéshez nyomjon meg egy billentyűt vagy egérgombot.

Figyelmeztetés!

Ha nem történik meg a vezeték nélküli egér párosítása az USB vevőegységgel, akkor keresse fel a Yenkee márka honlapját (www.yenkee.eu) és töltse le az ingyenes párosító szoftvert. Egy USB vevőhöz egyidejűleg összesen 5 különböző készülék csatlakoztatható.

A vezeték nélküli egér üzembe helyezése után élvezze a kábel nélküli szabadságot!

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Az egér tulajdonságai

Az egér súlyának a beállítása

Az egér tápellátásáról egy vagy két, egymással párhuzamosan bekötött ceruzaelem gondoskodik. Az egérbe helyezett elemek számával (egy vagy kettő) be lehet állítani az egér súlyát.



Felbontás (DPI) beállítása

Az egéren három különböző felbontás állítható be: 1000/1500/2000 DPI. Az alapértelmezett beállítás 1000 DPI. A felbontást a „+" és a „-" gombokkal lehet kiválasztani. A LED dióda a kiválasztott felbontáshoz tartozó színnel villan fel (lásd az alábbi táblázatot).

DPI érték	LED dióda színe
1000 DPI	Piros
1500 DPI	Zöld
2000 DPI	Narancssárga



Oldalsó gombok

Az egér oldalán 2 gomb található. Windows 2000 és későbbi operációs rendszerekben a gombok alapértelmezett beállítása: Vissza és Előre lépés a böngészőben. A beállítás megváltoztatható a www.yenkee.eu honlapról letöltött meghajtó programmal.



Készenléti üzemmód

Az egér rendelkezik készenléti üzemmód funkcióval. Amennyiben az egeret 0,2 másodpercig nem használja, akkor az automatikusan átkapcsol készenléti üzemmódba és kíméli az elemet.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

USB vevőegység

Ha nem használja az egeret, akkor az USB vevőegységet az egérben kiképzett rekeszben tárolhatja.

Elemlemerülés kijelző

Az egéren elemlemerülés kijelző is található. Ha az elem már majdnem lemerült, akkor a LED dióda villogni kezd és figyelmeztet az elemcsere szükségességére.

Főkapcsoló



A főkapcsoló az egér alsó lapján található. Ha az egeret szállítja vagy hosszabb ideig nem használja, akkor a főkapcsolót csúsztassa OFF (ki) állásba. Ezzel az elemet kíméli. Az egér bekapcsolásához a főkapcsolót csúsztassa ON (be) állásba.

! **Az elem megsemmisítése**

Az elemeket tűzbe dobni tilos!

A lemerült elemeket az idevonatkozó előírások szerint adja le újrahasznosításra.

Műszaki adatok

Frekvenciasáv: 2402 MHz – 2479 MHz

Tápfeszültség: 1,5 V

Áramfelvétel: ≤ 6 mA (1,5 V)

Gyorsulás: 20 g-ig

Felbontás: 1000/1500/2000 DPI (beállítható)

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Utasítások és tájékoztató a használt csomagolóanyagokra vonatkozóan

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

Használt elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítése

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál.

A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

CE Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló irányelveivel.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Szybki start

Zawartość opakowania:

- Mysz bezprzewodowa
- Odbiornik Nano USB
- 2× bateria AA
- Instrukcja obsługi



Dziękujemy za zakup produktu firmy Yenkee. Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję i zachować ją w bezpiecznym miejscu w celu ewentualnego wykorzystania w przyszłości.

Uruchomienie

1. Przełącz główny przełącznik w pozycję OFF (wyłączony) i otwórz pokrywę baterii. 	2. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w komorze baterii – włóż jedną lub dwie baterie AA i zamknij pokrywę baterii. 

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

3. Przesuń wyłącznik główny w pozycję ON (włączony). Dioda LED mignie jeden raz. 	4. Podłącz odbiornik nano USB do dowolnego niezajętego portu USB w komputerze. Włącz mysz naciskając dowolny przycisk. 

Konfiguracja połączenia bezprzewodowego

Mysz YMS 2020 została sparowana z odbiornikiem nano USB przed zapakowaniem. Wystarczy włożyć baterie, aby nastąpiło uruchomienie.

1. Włącz komputer.
2. Podłącz odbiornik nano USB do dowolnego niezajętego portu USB w komputerze.
3. Włóż baterię do myszy, następnie naciśnij dowolny przycisk w celu jej uruchomienia.

Uwaga

Jeśli nie dojdzie do sparowania myszy, klawiatury oraz odbiornika nano USB, należy odwiedzić strony internetowe firmy Yenkee pod adresem www.yenkee.eu i pobrać bezpłatne oprogramowanie do parowania. Do jednego odbiornika USB można podłączyć jednocześnie do 5 urządzeń.

Po skonfigurowaniu połączenia bezprzewodowego możesz się cieszyć wolnością, którą zapewnia łączność bez użycia kabli.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Cechy myszy

Regulowana waga myszy

Mysz jest zasilana przez dwie baterie połączone równolegle i będzie działać niezależnie od tego, czy w myszy znajduje się jedna bateria, czy też dwie. W ten sposób można regulować wagę myszy.



Wybór rozdzielczości (DPI)

Mysz umożliwia wybór rozdzielczości z przedziału 1000/1500/2000 DPI. Domyślnym ustawieniem jest 1000 DPI. Do wyboru rozdzielczości służą przyciski „+" oraz „-". Dioda LED zaświeci krótko kolorem przypisanym do rozdzielczości zgodnie z poniższą tabelą.

Wartość DPI	Kolor diody LED
1000 DPI	Czerwony
1500 DPI	Zielony
2000 DPI	Pomarańczowy



Przyciski boczne

Mysz posiada 2 przyciski boczne. W systemie Windows 2000 oraz systemach nowszych przyciski te służą domyślnie jako przyciski Wstecz oraz Dalej w przeglądarce internetowej. Ustawienia te można zmienić po instalacji sterowników ze strony internetowej www.yenkee.eu.



Tryb uśpienia

Mysz ma możliwość przejścia w tryb uśpienia. Jeśli mysz nie będzie używana przez 0,2 sekundy, automatycznie przejdzie w tryb uśpienia w celu oszczędzania baterii.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Odbiornik Nano USB

Gdy odbiornik Nano USB nie będzie używany, można go umieścić w specjalnej przegródce wewnątrz myszy.

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii



Mysz ma wbudowany wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii. W wypadku rozładowania baterii, dioda LED będzie przypominać o wymianie baterii.

Wyłącznik główny



Wyłącznik główny znajduje się w dolnej części myszy. W trakcie podróży lub dłuższej bezczynności, należy przesunąć przełącznik w pozycję OFF (wyłączony). W ten sposób można oszczędzać zużycie baterii. Mysz można następnie włączyć przesuwając przełącznik z powrotem w pozycję ON (włączony).

! **Likwidacja baterii**

Nie wolno wrzucać baterii do ognia.
Po wyjęciu zużytej baterii, należy zadbać o jej odpowiednie zutylizowanie.

Specyfikacja techniczna

Pasmo częstotliwości: 2402 MHz – 2479 MHz
Pobór mocy: 1,5 V
Prąd roboczy: ≤ 6 mA (1,5 V)
Przyspieszenie: do 20 G
Rozdzielczość: do wyboru pomiędzy 1000/1500/2000 DPI

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Wskazówki i informacje dotyczące gospodarki zużytym opakowaniem

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu.

Właściwa likwidacja produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże ograniczyć negatywny wpływ niewłaściwego składowania odpadów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

CE

Produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw UE, dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Revision 01/2013

Importer: Fast ČR a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, CR
Dovozce: Fast ČR a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, ČR
Distribútor: Fastplus spol. s r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, SR
Elosztó: Fast Hungary Kft. H-2046 Törökbálint Depo 3/B, Magyarország
Dystrybutor: Fast Poland sp. z o. o., Ul. Sokołowska 10,05-090 Puchały, Polska